


Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.



1. Panneau de commande
2. Eclairage à LED*
3. Poches de glace*
4. Ice Maker* ou bac à glaçons*
5. Séparateur de tiroir*
6. Galerie porte-bouteilles*
7. Clayettes en verre
8. Etiquette signalétique avec nom commercial
9. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
10. Zone réservée à la congélation d'aliments frais ou au stockage de produits surgelés
11. Zone de stockage de produits surgelés
12. Joint de porte

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde.

Les valeurs par défaut (réglées en usine) de réglages du compartiment congélateur s'allument.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version 2)
- il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversion du sens d'ouverture de la porte.
- l'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :
 - les modèles avec poignée intégrée
 - les modèles de porte comportant un panneau en verre.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site web www.indesit.com

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Voyant MODE SOIRÉE

VOYANT MARCHEVILLE

Voyant CONGÉLATION RAPIDE

Touche MARCHEVILLE
Pour mettre le produit en Veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Veille (V). Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.

Touche MODE SOIRÉE

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée.
Utilisez cette fonction pour refroidir les boissons à l'intérieur du compartiment du congélateur.
Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment du congélateur plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes).

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE



Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

Voyant ECO NIGHT

ALARME COUPURE DE COURANT
Voyant d'alarme de coupure de courant prolongée. (voir la notice d'utilisation)

Touche ECO NIGHT (TARIF DE NUIT)
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le tarif est moins élevé, généralement la nuit (voir la notice d'utilisation).

TOUCHE Arrêt de l'alarme
Appuyez sur cette touche si l'alarme retentit.

TOUCHE TEMPÉRATURE / CONGÉLATION RAPIDE

Réglage de la température
L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée, soit -18°C. Il est possible de régler la température inférieure de -16°C à -24°C, en procédant comme suit :
• Appuyez sur la touche de réglage de température (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1°C ; la valeur change de manière cyclique entre -16°C et -24°C.
Congélation rapide
• Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction de Congélation rapide (voir la notice d'utilisation).
La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures.



TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme (A) clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme (A) s'allume.	La température inférieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme (A) l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme (A) s'éteint jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme Mode Soirée	Le voyant Mode Soirée (S) clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Mode Soirée. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir la notice d'utilisation pour plus d'informations).	Appuyez sur la touche Mode Soirée ou sur Arrêt Alarme pour désactiver l'alarme Mode Soirée et retirer la bouteille du compartiment congélateur.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône du l'alarme de coupure de courant (C) reste allumée, le voyant de l'alarme (A) et l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Panne de courant prolongé; pourriez faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme (A) l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme (A) s'éteint jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Détailance	La ligne « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

5897110402