Pericolo
- Utilizzare 4 batterie AA.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima della ricarica.
- Non utilizzare tipi di batterie diversi o una combinazione di batterie nuove e usate.
- Assicurarsi sempre di inserire le batterie nel verso giusto.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.
- Se l'apparecchio è destinato a rimanere inutilizzato per un lungo periodo di tempo, le batterie devono essere rimosse.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Controllate sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzare l'apparecchio o le testine nel caso in cui siano danneggiati o rotti. Se danneggiate, sostituire sempre le parti con ricambi originali.
- Non accendere l'apparecchio durante la pulizia e la manutenzione dello stesso.

Attenzione
- Questo apparecchio è destinato alla pulizia di scarpe da ginnastica. L'apparecchio non deve essere utilizzato per altri scopi.
- Non utilizzare l'apparecchio con detersivi liquidi contenenti sostanze chimiche aggressive come la candeggina.
- Rimuovere le particelle grosse sulle scarpe da ginnastica o altri tipi di scarpe prima di utilizzare l'apparecchio per la pulizia.
- Rimuovere la batteria dall'apparecchio quando viene riposto.
- Non mettere mai i terminali di alimentazione in cortocircuito.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Inserimento e rimozione delle batterie

Per l'inserimento e la rimozione delle batterie, aprire il coperchio nella parte posteriore dell'apparecchio. Accertarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta come indicato.

Pulizia e manutenzione

Spegnete sempre l'apparecchio e rimuovete le batterie prima della pulizia.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).

- Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie usa e getta che non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici (2006/66/CE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
  1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
  2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m^2.
- In tutti gli altri casi, informatevi sulle modalità locali di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie. Attenetevi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettate mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti e delle batterie contribuisce a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Rimozione delle batterie usa e getta
- Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere le istruzioni per il posizionamento e/o la rimozione delle batterie nel manuale dell'utente.
- Rimuovete sempre le batterie usa e getta vuote dall'apparecchio. Adottate tutte le misure di sicurezza necessarie quando smaltite le batterie.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggere l'opuscolo della garanzia internazionale.
Nota: la garanzia non copre l'usura delle testine.

Nederlands

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Belangrijk

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar
- Gebruik 4 x AA-batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat u het oplaadt.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gecombineerd.
- Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste richting wijzen.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op een veilige manier worden weggegooid.
- Als het apparaat gedurende een lange periode wordt opgeborgen of niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer het apparaat altijd voordat u het gaat gebruiken. Gebruik het apparaat of de opzetborstels niet wanneer ze beschadigd of kapot zijn, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.
- Schakel het apparaat niet in terwijl u het schoonmaakt of onderhoudt.

Let op
- Dit apparaat is bedoeld om sneakers schoon te maken. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet met schoonmaakvloeistoffen die agressieve chemicaliën bevatten, zoals bleek.
- Verwijder grove deeltjes van sneakers of schoenen voordat u het apparaat gebruikt om het schoeisel schoon te maken.
- Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer u het apparaat opbergt.
- Sluit de contactpunten niet kort.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

De batterijen plaatsen en verwijderen

Voor het plaatsen en verwijderen van de batterijen, opent u het klepje aan de achterzijde van het apparaat. Zorg ervoor dat u de batterijen zo plaats dat de polen in de juiste richting wijzen (+/-), zoals aangegeven.

Schoonmaken en onderhoud

Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de batterijen voor u het apparaat schoonmaakt.

Recycling

- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).

- Dit symbool betekent dat dit product wegwerpbatterijen bevat die niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid (2006/66/EG).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van batterijen en elektrische en elektronische producten. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Wegwerpbatterijen verwijderen
- Raadpleeg voor instructies voor het verwijderen van wegwerpbatterijen het gedeelte van de gebruiksaanwijzing met instructies voor het plaatsen en/of verwijderen van batterijen.
- Let op: haal lege wegwerpbatterijen altijd uit het apparaat. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen weggooit.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, gaat u naar **www.philips.com/support** of leest u het vouwblad over wereldwijde garantie.
Opmerking: slijtage van de opzetborstels valt niet onder de garantie.

Norsk

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil ha fullt utbytte av stotten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på **www.philips.com/welcome**.

Viktig

Les denne viktige informasjonen noye for du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare
- Bruk 4 x AA-batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp på nytt.
- Oppladbare batterier må fjernes fra apparatet for du lader det.
- Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier bor ikke brukes sammen.
- Batteriene settes inn med riktig polaritet.
- Tomme batterier må fjernes fra apparatet og kasseres på riktig måte.
- Hvis apparatet skal oppbevares eller ikke brukes en lengre periode, må batteriene tas ut.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Barn skal ikke utfore rengjoring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Apparatet må aldri senkes ned i vann.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Sjekk alltid apparatet for du bruker det. Ikke bruk apparatet eller borstehodene hvis de er skadet eller odelagt, siden dette kan forårsake personskade. Bytt alltid ut en odelagt del med originaldel.
- Ikke slå på apparatet når du utforer rengjoring og vedlikehold av apparatet.

Forsiktig
- Dette apparatet er ment for rengjoring av sneakers. Ikke bruk apparatet til noe annet formål.
- Ikke bruk apparatet med rengjoringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, for eksempel klor.
- Fjern synlig skitt på skoene for du bruker apparatet til rengjoring.
- Ta ut batteriet fra apparatet når du oppbevarer apparatet.
- Stromterminalene må ikke kortsluttes.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Sette inn og fjerne batteriene

For å sette inn og fjerne batteriene må du åpne dekslet på baksiden av apparatet. Kontroller at batteriene er satt inn med riktig polaritet som angitt.

Rengjoring og vedlikehold

Slå alltid av apparatet og ta ut batteriene for du rengjor apparatet.

Resirkulering

- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).

- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder engangsbatterier som ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF).
- Folg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljo.

Ta ut engangsbatteriene
- For å ta ut engangsbatteriene kan du se instruksjonene for å sette i eller ta ut batteriene i håndboken.
- Ta alltid ut tomme engangsbatterier fra produktet. Ta alle nodvendige sikkerhetsregler når du kaster batterier.

Garanti og stotte

Hvis du trenger kundestotte eller informasjon, kan du gå til **www.philips.com/support** eller lese i garantiheftet.
Merk: Garantien dekker ikke normal bruksslitasje for borstehodene.

Português

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Importante

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
- Utilize 4 pilhas AA.
- Não deve recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis têm de ser removidas do aparelho antes de as recarregar.
- Não deve misturar diferentes tipos de pilhas nem misturar pilhas novas com usadas.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
- As pilhas vazias devem ser removidas do aparelho e eliminadas em segurança.
- Se o aparelho for guardado ou não for utilizado por um longo periodo de tempo, as pilhas devem ser removidas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Nunca imerja o aparelho em água.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho ou as cabeças de escova se estiverem danificados ou partidos, pois podem provocar ferimentos. Substitua sempre uma peça danificada por outra peça original.
- Não ligue o aparelho ao efetuar a limpeza e a manutenção do aparelho.

Atenção
- Este aparelho destina-se à limpeza de sapatilhas. Não utilize o aparelho para qualquer outro fim.
- Não utilize o aparelho com líquidos de lavagem que contenham produtos químicos agressivos, como lixivia.
- Remova as partículas difíceis das sapatilhas ou dos sapatos antes de utilizar o aparelho para efetuar a limpeza.
- Retire as pilhas do aparelho quando o guardar.
- Tenha atenção para não provocar um curto-circuito nos terminais de alimentação.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Inserir e retirar as pilhas

Para inserir e retirar as pilhas, abra a tampa na parte posterior do aparelho. Assegure-se de que as pilhas são inseridas com a polaridade correta, conforme indicado.

Limpeza e manutenção

Desligue sempre o aparelho e retire as pilhas antes de o limpar.

Reciclagem

- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).

- Este símbolo significa que este produto contém pilhas descartáveis que não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns (2006/66/CE).
- Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de pilhas e produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Remoção das pilhas descartáveis
- Para remover as pilhas descartáveis, consulte as instruções para colocar e/ou remover as pilhas no manual do utilizador.
- Retire sempre as pilhas descartáveis vazias do produto. Tome todas as precauções de segurança necessárias ao eliminar pilhas.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, aceda a **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial.
Nota: a garantia não abrange as cabeças da escova relativamente a uso e desgaste.

Svenska

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på **www.philips.com/welcome** kan du dra nytta av Philips support.

Viktigt

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara
- Använd 4 x AA-batterier.
- Batterier som inte är laddningsbara får inte laddas.
- Laddningsbara batterier ska tas ut ur apparaten innan du laddar den.
- Olika typer av batterier eller använda och nya batterier får inte blandas.
- Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll.
- Tomma batterier ska tas ut ur apparaten och kasseras på lämpligt sätt.
- Om apparaten ska förvaras eller inte användas under en lång period, ska batterierna tas ur.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Kontrollera alltid apparaten innan du använder den. Använd inte apparaten eller borsthuvudena om de är skadade eller trasiga eftersom det kan orsaka skador. Byt alltid ut en skadad del mot en motsvarande originaldel.
- Låt inte apparaten vara påslagen när du utför rengöring och underhåll på apparaten.

Varning
- Den här apparaten är avsedd för rengöring av sneakers. Använd inte apparaten för något annat ändamål.
- Använd inte apparaten med rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier som blekmedel.
- Ta bort stora partiklar på skorna innan du använder apparaten för att utföra rengöring.
- Ta bort batteriet från apparaten när du förvarar den.
- Polerna får inte kortslutas.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Sätta i och ta ur batterierna

Sätt i eller ta ur batterierna genom att öppna luckan på apparatens baksida. Kontrollera att batterierna är isatta med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

Rengöring och underhåll

Stäng av alltid apparaten och ta bort batterierna innan du rengör apparaten.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).

- Den här symbolen betyder att produkten innehåller batterier som inte ska slängas i hushållssoporna (2006/66/EG).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier
- Anvisningar om hur du tar bort engångsbatterier finns i avsnittet om hur man tar bort och sätter i batterier i användarhandboken.
- Varning! Ta alltid ut engångsbatterier från produkten. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.
Obs! Garantin omfattar inte slitage på borsthuvudena.

התקנה והסרה של הסוללות

כדי להתקין או להסיר את הסוללות יש לפתוח את המכסה בצד האחורי של המכשיר. ודא שהסוללות הותקנו לפי הקוטביות הנכונה.

ניקוי ותחזוקה

תמיד יש לכבות את המכשיר ולהסיר את הסוללות לפני ניקיון המכשיר.

מיחזור

- סמל זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית (EU/2012/19).

- סמל זה מציין שמוצר זה מכיל סוללות חד-פעמיות ושאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית (EU/2006/66).
- פעלו לפי הכללים הנהוגים במדינתכם לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המיועדים לסילוק. סילוק נכון מסייע במניעת פגיעה באיכות הסביבה ובבריאותם של בני אדם.

הסרת הסוללות החד-פעמיות
- כדי להסיר סוללות חד-פעמיות, ראו את ההוראות למיקום ו/או הסרה של הסוללות במדריך למשתמש.
- יש להסיר תמיד סוללות חד-פעמיות ריקות מהמוצר. יש לנקוט אמצעי הזהירות הנדרשים בעת סילוק הסוללות.

אחריות ותמיכה

לקבלת מידע נוסף או תמיכה, בקרו באתר www.philips.com/support או קיראו את חוברת האחריות הכלל-עולמית הנפרדת.
שימו לב: האחריות לא מכסה בלאי של ראשי המברשת.

עברית

מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.

חשוב

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה מידע חשוב זה ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה
- השתמש בסוללות x4 AA.
- אין להטעין סוללות שלא ניתנות לטעינה חוזרת.
- יש להסיר סוללות נטענות מהמכשיר לפני טעינתן.
- אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או סוללות חדשות ומשומשות.
- יש להתקין את הסוללות לפי הקוטביות הנכונה.
- יש להסיר מהמכשיר סוללות שנגמרו ולהשליכן בבטחה.
- אם המכשיר יאוחסן או לא ייעשה בו שימוש במשך תקופה ארוכה, יש להסיר את הסוללות.
- ילדים בני 8 ומעלה ומבוגרים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או מבוגרים חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- הילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש, ללא השגחה.
- יש להחזיק את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים.
- לעולם אל תטבול את המכשיר במים.
- אסור לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש תמיד לבדוק את המכשיר לפני השימוש. אין להשתמש במכשיר או בראשי המברשת אם נגרם להם נזק או שבר משום שהדבר עלול לגרום לפציעה. יש להחליף תמיד חלק שניזוק בחלק מקורי.
- אין להדליק את המכשיר בעת ביצוע ניקוי או תחזוקה שלו.

זהירות
- מכשיר זה מיועד לניקיון נעלי ספורט. אין להשתמש במכשיר לשום מטרה אחרת.
- אין להשתמש במכשיר עם חומרי ניקוי המכילים כימיקלים חזקים כמו אקונומיקה.
- יש להסיר חלקיקי לכלוך גדולים מהנעליים לפני השימוש במכשיר לניקיונן.
- הסר את הסוללה מהמכשיר בעת אחסון המכשיר.
- אין לקצר את המגעים.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
4239 001 20773

English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
- Use 4 x AA batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before charging it.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored or unused for a long period, the batteries should be removed.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Never immerse the appliance in water.
- Children shall not play with the appliance.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance or the brush heads if it is damaged or broken, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not switch on the appliance when performing cleaning and maintenance on appliance.

Caution
- This appliance is intended for sneakers cleaning. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance with washing liquids containing harsh chemicals for example bleach.
- Remove rough particles on sneakers or shoes before using the appliance to perform cleaning.
- Remove battery from appliance when store the appliance.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Inserting and removing the batteries
For inserting and removing the batteries, open the cover at the back of the appliance. Ensure that batteries are inserted with the correct polarity indicated.

Cleaning and maintenance
Always switch off the appliance and remove the batteries before you clean the appliance.

Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

- This symbol means that this product contains disposable batteries which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing disposable batteries
- To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or removing batteries in the user manual.
- Always remove empty disposable batteries from the product. Take any necessary safety precautions when you dispose of batteries.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Note: The guarantee does not cover the brush heads for wear and tear related.

Dansk

Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den stotte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

Fare
- Brug 4 x AA-batterier.
- Du må ikke prove at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af apparatet, for du oplader det.
- Undgå at blande forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
- Flade batterier skal tages ud af apparatet og bortskaffes på sikker vis.
- Hvis apparatet skal opbevares eller stå ubenyttet i en længere periode, skal batterierne fjernes.
- Dette apparat kan bruges af born fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfolgende risici.
- Apparatet bor holdes uden for borns rækkevidde for at forhindre, at born kan lege med apparatet.
- Rengoring og vedligeholdelse må ikke foretages af born uden opsyn.
- Hold apparatet uden for borns rækkevidde.
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
- Lad ikke born lege med apparatet.
- Kontroller altid apparatet, inden du anvender det. Brug ikke apparatet eller borstehovederne, hvis de er beskadiget eller knækket, da du kan risikere at komme til skade. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende original type.
- Tænd ikke for apparatet, mens du udforer rengoring og vedligeholdelse på apparatet.

Forsigtig
- Dette apparat er beregnet til rengoring af sneakers. Anvend ikke apparatet til andre formål.
- Brug ikke apparatet sammen med vaskemidler, der indeholder skrappe kemikalier, f.eks. blegemiddel.
- Fjern grove partikler på sneakers eller sko, for du bruger apparatet til rengoring.
- Tag batteriet ud af apparatet, når det opbevares.
- Polerne må ikke kortsluttes.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Isættelse og udtagning af batterierne
Ved isættelse og udtagning af batterierne åbnes dækslet på bagsiden af apparatet. Kontroller, at batterierne er isat med angivelse af den korrekte polaritet.

Rengoring og vedligeholdelse
Sluk altid for apparatet, og fjern batterierne, for du rengor apparatet.

Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EU).
- Folg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljoet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier
- Du kan læse, hvordan du fjerner engangsbatterier, i instruktionerne for placering og/eller udtagning af batterier i brugervejledningen.
- Fjern altid tomme engangsbatterier fra produktet. Træf de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier.

Reklamationsret og support
Hvis du har brug hjælp eller support, skal du gå til **www.philips.com/support** eller læse den separate folder "Worldwide Guarantee".
Bemærk: Garantien dækker ikke slitage på borstehovederne.

Deutsch

Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!
- Verwenden Sie 2 x AA-Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Verschiedene Batteriearten oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät oder die Bürstenköpfe nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Originalteile.
- Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und Wartung nicht ein.

Vorsicht
- Dieses Gerät ist nur für die Reinigung von Sneakern bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht für einen anderen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit flüssigen Waschmitteln, die aggressive Chemikalien enthalten, z. B. Bleichmittel.
- Entfernen Sie grobe Partikel vom Sneaker oder Schuh, bevor Sie das Gerät zur Reinigung verwenden.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät lagern.
- Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Batterien einlegen und entfernen
Öffnen Sie zum Einlegen und Entfernen der Batterien die Abdeckung an der Rückseite des Geräts. Prüfen Sie, ob die Batterien mit der korrekten Polarität, wie angezeigt, eingelegt sind.

Reinigung und Wartung
Schalten Sie das Gerät immer aus, und entfernen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät reinigen.

Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Einwegbatterien enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (2006/66/EG).
1. Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Entnehmen von Einwegbatterien
- Beachten Sie beim Entnehmen und Einsetzen von Einwegbatterien die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Entfernen Sie leere Einwegbatterien immer aus dem Gerät. Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Batterien entsorgen.

Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **wwww.philips.com/support** oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Hinweis: Die Garantie gilt nicht für abnutzungsbedingten Verschleiß der Bürstenköpfe.

Ελληνικά

Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά..

Κίνδυνος
- Χρησιμοποιήστε 4 μπαταρίες AA.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν αδειάσει πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή τις κεφαλές της βούρτσας αν έχουν υποστεί φθορά ή έχουν σπάσει, γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα με γνήσια.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την καθαρίζετε και τη συντηρείτε.

Προσοχή
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για το καθάρισμα αθλητικών παπουτσιών. Μην την χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά απορρυπαντικά που περιέχουν δυνατά χημικά, όπως για παράδειγμα λευκαντικά.
- Αφαιρέστε τα σκληρά μέρη των παπουτσιών πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα με τη συσκευή.
- Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταριών
Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των μπαταριών, ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται.

Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε πάντα από την πρίζα και να αφαιρείτε τις μπαταρίες.

Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας χρήσης που δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στις οδηγίες για την τοποθέτηση ή/και αφαίρεση των μπαταριών.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες μίας χρήσης από το προϊόν. Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά την απόρριψη των μπαταριών.

Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει τις φθορές των κεφαλών της βούρτσας.

Español

Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro. .

Peligro
- Utiliza 4 pilas AA.
- Las pilas no recargables no se pueden recargar.
- Extraiga las pilas recargables del producto antes de cargarlo.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con pilas usadas.
- Inserte la pila teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben extraerse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato se va a almacenar o no se va a usar durante un periodo prolongado, deben extraerse las pilas.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si el cabezal de cepillado está dañado o roto, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya siempre la pieza dañada por un repuesto del modelo original.
- No encienda el aparato mientras realiza la limpieza o el mantenimiento.

Precaución
- Este aparato está diseñado para la limpieza de zapatillas de deporte. No utilice este aparato para ningún otro fin.
- No utilice el aparato con líquidos de lavado que contengan productos químicos agresivos, como lejía.
- Elimine las partículas ásperas de las zapatillas o los zapatos antes de utilizar el aparato para realizar la limpieza.
- Quite la batería del aparato cuando vaya a guardarlo.
- No provoque cortocircuitos en los terminales de alimentación.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Inserción y extracción de las pilas
Para insertar y quitar las pilas, abra la cubierta de la parte posterior del aparato. Asegúrese de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta según se indica.

Limpieza y mantenimiento
Apague el aparato y quite las pilas siempre antes de limpiarlo.

Reciclaje
- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).

- Este símbolo significa que el producto contiene pilas desechables que no se pueden desechar con la basura normal del hogar (2006/66/CE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida selectiva de pilas o baterías y de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Eliminación de las pilas desechables
- Para quitar las pilas desechables, consulte las instrucciones para colocarlas o extraerlas del manual de usuario.
- Extraiga siempre las pilas desechables descargadas del producto. Tome las medidas de seguridad necesarias al desecharlas.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o soporte, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Nota: La garantía no cubre el desgaste de los cabezales de cepillado.

Suomi

Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara
- Käytä neljää AA-paristoa.
- Muita kuin ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Akut on poistettava laitteesta ennen sen lataamista.
- Keskenään eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa.
- Paristot on asetettava oikein päin.
- Tyhjät paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos laitetta säilytetään käyttämättä pitkään, paristot on poistettava.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä laitetta tai harjaspäitä, jos ne ovat vaurioituneet, koska niiden käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja. Vaihda vaurioituneen osan tilalle aina vastaava alkuperäisosa.
- Älä käynnistä laitetta sen puhdistamisen ja huollon aikana.

Varoitus
- Laite on tarkoitettu lenkkitossujen puhdistamiseen. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitteen kanssa pesunesteitä, jotka sisältävät voimakkaita kemikaaleja, kuten valkaisuaineita.
- Poista lenkkitossuista ja muista kengistä karkeat hiukkaset ennen kuin puhdistat ne laitteella.
- Poista laitteen paristot säilytystä varten.
- Napoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Paristojen asettaminen ja poistaminen
Avaa laitteen takana oleva akkutilan kansi paristojen asettamista ja poistamista varten. Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein päin napaisuusmerkintöjen mukaan.

Puhdistus ja huolto
Sammuta laite ja poista paristot aina ennen kuin puhdistat laitteen.

Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).

- Tämä merkki tarkoittaa, että tämä tuote sisältää paristoja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EC).
- Noudata paikallisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen
- Katso käyttöoppaasta ohjeet akkujen tai paristojen asennukseen ja irrotukseen.
- Poista aina tyhjät paristot tuotteesta. Hävitä paristot aina turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Takuu ja tuki
Jos tarvitset tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **www.philips.com/support** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Huomautus: takuu ei kata harjaspäiden kulumisesta aiheutuvia vaurioita.

Français

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
- Utilisez 4 piles AA.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- N'utilisez pas deux types de piles différents et ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- Respectez la polarité des piles lors de leur installation.
- Retirez les piles usagées de l'appareil et mettez-les au rebut en toute sécurité.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas vous en servir pendant longtemps.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil ou les têtes de brosse s'ils sont endommagés ou cassés. Toute pièce endommagée doit être remplacée par une pièce du type d'origine.
- N'allumez pas l'appareil lorsque vous procédez à son nettoyage et à son entretien.

Attention
- Cet appareil est destiné uniquement au nettoyage des chaussures de sport. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil avec des liquides de nettoyage contenant des produits chimiques agressifs tels que de l'eau de Javel.
- Retirez les grosses particules de saleté de vos chaussures de sport avant de les nettoyer avec l'appareil.
- Retirez la pile de l'appareil avant de le ranger.
- Évitez tout court-circuit aux bornes d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Insertion et retrait des piles
Si vous souhaitez insérer et retirer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous que les piles sont insérées conformément à la polarité indiquée.

Nettoyage et entretien
Éteignez toujours l'appareil et retirez les piles avant de nettoyer l'appareil.

Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/EU).

- Ce symbole signifie que ce produit comporte des piles jetables qui ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères (2006/66/CE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques et des piles. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables
- Pour retirer les piles jetables, reportez-vous aux instructions de placement et/ou de retrait des piles indiquées dans le mode d'emploi.
- Retirez toujours les piles jetables vides du produit. Prenez toutes les précautions de sécurité nécessaires lorsque vous jetez les piles.

Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/**support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Remarque : la garantie ne couvre pas l'usure des têtes de brosse.

Italiano

Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.