MUSE

MT-110 B / MT-110 RD / MT-110 BR
MT-110 GR / MT-110 GS / MT-110 DS

FR MICRO SYSTEME CD AVEC PLATINE VINYLE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Molette de réglage Tuning
2. Port USB
3. Prise casque STANDBY
4. Bouton veille **STANDBY**
5. Bouton **FUNCTION**
6. |◀◀ PREV (RECHERCHE ARRIÈRE)/ touches radio préalablesécondes
7. ▶▶| NEXT (RECHERCHE AVANT)/ touches radio suivantes/secondes
8. **MT.PLAY/PAUSE** (Lecture/ Pause/ ATS (Balayage et mise en mémoire automatique des stations)
9. ■ STOP (Arrête la lecture)
10. **MT.PROGRAMME/Enregistrement RECORD**
11. Indicateur Bluetooth
12. Voyant du RECORD (enregistrement)
13. △ Ouverture / Fermeture du bac de disque

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur:
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
sortie 12.0V ⎓ , 1.0A

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz.
L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou en mode veille, baissez le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes,celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:
*L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
* Débranch l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
* Débranchez l'appareil de la prise de courant en tirant sur la fiche et non sur le cordon dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur doit rester accessible l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise murale.
* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre afin que le pied ne puisse pas se coincer ou trébucher. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Placez l'interrupteur POWER ON/OFF sur la position "ON" à l'arrière de l'appareil pour passer en mode veille, le voyant du STANDBY s'allume en rouge. Appuyez sur le bouton **STANDBY**, puis maintenez pour allumer l'enterrupeur POWER ON/OFF sur la position "OFF" à l'arrière de l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/CD/ USB/ PHONO/ AUX/BLUETOOTH) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **FUNCTION**.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que le voyant FM apparaisse sur l'écran
2. Ajustez le niveau sonore à l'aide du bouton **TUNING** dans le sens horaire ou anti-horaire. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrête sur une station forte.
3. Réglez le volume au niveau souhaité

Mémorisation automatique:
Appuyez sur **MT.PLAY/PAUSE** pendant quelques secondes sur **MT** et l'appareil mémorisera automatiquement les 20 premières station de la bande FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées:
1. Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station.
2. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.

ÉCOUTE DES DISQUES/MP3

1. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant CD apparaisse sur l'écran
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir de disque, placez l'étiquette vers le haut, L'écran affiche "–" pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **MT.PLAY/PAUSE** pour démarrer la lecture. L'écran affiche le nombre total d'morceaux et le temps de lecture correspondant.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶▶|** pour avancer rapidement la piste en cours. Appuyez sur la touche **|◀◀** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un USB.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran.
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **▶▶|** pour lancer la lecture USB.
5. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.
6. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶▶|** pour avancer rapidement la piste en cours. Appuyez sur la touche **|◀◀** une fois de plus pour reprendre la lecture.
7. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:
* Évitez de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas reconnu, vérifiez le format du périphérique.
* Le pied que certains fabricants enregistrent sur le périphérique USB peut ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse à l'écran.
2. Enlevez la poussière du vinyle et débarrasse le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.
REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Retirez le bras de lecture de son support et placez-le au-dessus du disque. Abaissez le levier de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Réglez le volume au niveau désiré.
6. Si l'interrupteur MIA, ARRÊT AUTOMATIQUE est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement à la fin de la lecture. Si l'interrupteur d'arrêt automatique est sur la position off, le bras reviendra par lui-même à la fin du disque.
7. Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé, vous devez relever le bras de lecture et le ramener sur le support du bras pour éviter de user l'aiguille et le disque de tourne.

IMPORTANT:
N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacez ou secouez le plateau du tourne-disque sans faire le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "AUX" clignotant pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume de votre appareil.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth* ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera "BT" pendant quelques secondes. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MT-110B » dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connection. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certains appareils Bluetooth vous demanderont simplement de confirmer la connexion. Si les unités sont correctement couplées, le haut-parleur bippera deux fois. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth continuera à clignoter.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupléé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « connecter un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
* Le couplage reste intact lorsque l'unité n'est plus l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
* Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Remarque: Lorsque l'appareil est mis en mode Bluetooth à partir d'un autre mode de fonctionnement, le niveau de volume peut descendre jusqu'à un niveau très faible. Dans ce cas, éteignez l'appareil, puis rallumez le pour qu'il reprenne son fonctionnement normal.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MT-110B.
2. Appuyez sur la touche **▶II** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide des boutons de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DEPUIS DISQUE VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton «ÉCOUTER UN DISQUE ». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône « ONE » apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarra.
3. Appuyez sur ■ STOP pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTER DE LA RADIO ». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône « ONE » apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera en vert et l'enregistrement démarra.
3. Appuyez sur ■ STOP pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD VERS USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB (Assurez-vous que le périphérique USB dispose d'assez d'espace pour sauvegarder l'encodage de l'entier encodé).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «Lire un disque». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône « ONE » apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** , pour choisir ONE (enregistrement d'une seule chanson) ou ALL (enregistrement de toutes les chansons).
- Enregistrement d'une seule chanson:
<B> « ONE » apparaîtra à l'écran, appuyez sur **|◀◀** pour sélectionner la chanson à enregistrer.
<C> Appuyez sur le bouton **REC** pour confirmer la sélection et l'enregistrement commencera après 3 secondes.
<D> Appuyez sur ■ STOP pour arrêtter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Enregistrement de tous les CD complets:
<B> « ONE » ALL » apparaîtra à l'écran, appuyez sur le bouton **REC** pour confirmer l'enregistrement.
<B> Appuyez à nouveau sur le bouton **REC** pour lancer l'enregistrement, l'icône « USB » clignotera.
<C> Appuyez sur ■ STOP pour arrêter l'encodage ou attendez que le CD se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour trouver le dernier fichier sur l'USB, puis la lecture démarrera automatiquement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS (CÂBLE NON FOURNI)

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Écouter un lecteur de musique à un niveau sonore élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés. Cependant, évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT à l'arrière de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.
1. Allumez votre équipement audio.
2. Choisissez l'un de ses modes favoris (DISQUE, USB ou ENTRÉE AUX) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

Enlever le stylet (aiguille) du support
1. Soulevez le bras de lecture.
Pour enlever l'ancienne aiguille du stylet placez un tournevis à l'embout du stylet et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
2. Enlevez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le stylet
1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de fonctionnement.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le délicatement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas la surface du disque, les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement 'avant-arrière' uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essuyez doucement la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. Si vous utilisez un produit chimique pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle de poussière.
6. N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

Fr ip présentes, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE MT-110 B / MT-110 RD / MT-110 BR / MT-110 GR / MT-110 GS / MT-110 DS" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

FICHE TECHNIQUE
Alimentation:
Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V ~
Puissance de sortie: CC 12.0V ⎓ 1.0A, 12.0W

RADIO
FM 87.5-108MH

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Puissance de sortie RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

MAINTENANCE

Nettoyage
Veillez à mettre l'appareil hors tension et à déconnecter l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.
Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'aide d'un pinceau souple ou d'un aspirateur.
L'utilisation de solvants tels que des diluants, benzène, alcool ou produits nettoyants abrasifs peut endommager le boîtier et altérer la qualité de l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un ingénieur qualifié.

Remarques sur les disques
* N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple : en forme de cœur, octogonaux). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
* Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
* N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
* Si le disque est sale, sa mauvaise qualité de lecture peut en pâtir. Le disque, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur.
* Ne laissez pas des disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

Remarque importante
* Retirez le disque du compartiment si l'appareil doit être transporté.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION
DO NOT OPEN

ATTENTION: pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil (ou le dos). Aucune pièce interne n'est remplacable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien).

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons. Appareil à laser de classe 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

AVERTISSEMENT:
* Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.
* Ne placez pas de bougie sur ou au-dessus de l'appareil.
* Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
* Veillez à ne pas exposer vos enceintes à un excès de vibrations.
* Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
* Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil. Si un liquide venait à se renverser, vous vous exposeriez à un risque de choc électrique ou à un court-circuit.
* Ne placez pas de sources de flammes nues, telles des bougies allumées, sur l'appareil.
* Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
* Ne jetez pas les piles au feu.
* Ne laissez pas votre appareil en chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.
L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de tel. Il n'a le pas coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
* N'utilisez pas vos enceintes à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées. Il pourrait y avoir un risque de perte auditive.
* Risque Influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
* Ne modifiez jamais le système de l'appareil sans l'autorisation du fabricant. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements et faire annuler votre garantie.
* Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez débrancher et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.
* La température ambiante de fonctionnement maximale de l'appareil est de 35 °C.

Si la France, le numéro de série de votre appareil a été produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des dispositions locales existent pour le recyclage des produits. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesmesdechets.fr

Ce appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte sur quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB TURNTABLE MICRO SYSTEM

LOCATION OF CONTROLS

1. Tuning knob
2. USB port
3. STANDBY indicator
4. **STANDBY** button
5. **FUNCTION** button
6. |◀◀ PREV button (Preset stations+)
7. ▶▶| NEXT button (Preset stations+)
8. **MT.PLAY/PAUSE** (Lecture/ Pause/ ATS (Auto scan and preset radio stations)
9. ■ STOP button
10. **RECORD** button
11. Bluetooth indicator
12. RECORD indicator
13. △ To open / close disc tray
14. Volume control

POWER SUPPLY

Using the AC adapter
AC adapter:
Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Output 12.0V ⎓ , 1.0A

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ and should only be connected to a mains supply within the specified voltage.

In a concern of saving energy, when playback has reached the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will automatically switch to Standby Mode.

Cautions:
* The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
* Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
* When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
* Be sure to use it near the wall socket and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
* AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. In order to disconnect the apparatus from the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
* Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

TURNING ON/OFF THE UNIT

1. To slide the POWER ON/OFF switch to "ON" position on back of unit to go to the standby mode, the STANDBY indicator turns RED, then press **STANDBY** button to turn the unit ON. To turn off the unit, press the **STANDBY** button, then slide the POWER ON/OFF switch to "OFF" position on back of unit.

SELECTING FUNCTION

The function (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) is selected by pressing **FUNCTION** button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the FM mode until FM indicator appears on the display.
2. Adjust the volume to the desired level.
3. Fast rotate **TUNING** knob clockwise or anti-clockwise. The radio will automatically search a station upward or downward and stop at a strong station.
4. Adjust the volume to the desired level.

Automatic storage
Press and hold **MT** for few seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to the station presets
1. Press **|◀◀ / ▶▶|** and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
2. Adjust the volume to the desired level.

LISTENING TO THE CD DISCIMP3

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the CD mode until CD indicator appears on display.
2. Press ▲ to open the disc tray. Display shows "OPEN", insert a disc with label side facing up. Press again ▲ to close the disc tray. Display shows "–" for few seconds.
3. The total number of track will appear on display and playback starts automatically.
4. Press **▶II** to pause playback. Press again to resume playback.
5. Press **▶▶|** button to skip forward to the next track or press repeatedly to skip forward tracks.
Press and hold **|◀◀** or **▶▶|** to search quickly within a track.
6. Press **|◀◀** button to skip backward to the start of the current track or press repeatedly to skip backwards several tracks.
Press and hold **|◀◀** or **▶▶|** to search quickly within a track.
7. Press ■ to stop playback.

USB PLAYBACK

1. Connect a USB device (storing MP3 files) or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select USB mode until USB indicator appears on display.
3. Adjust the volume to the desired level.
4. Press **▶II** to play the first track or press repeatedly to skip several tracks Press **|◀◀** button to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
Press and hold **|◀◀** or **▶▶|** to search quickly within a track.
5. Press **▶II** button to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press ■ to stop the playback.

USB PLAYBACK

1. Connect a USB device (storing MP3 files) or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select USB mode until USB indicator appears on display.
3. Adjust the volume to the desired level.
4. Press **▶II** to play the first track or press repeatedly to skip several tracks Press **|◀◀** button to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
Press and hold **|◀◀** or **▶▶|** to search quickly within a track.
5. Press **▶II** button to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press ■ to stop the playback.

LISTENING TO THE PHONO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the phono mode until PHONO indicator appears on display.
2. Remove the stylus cover from the stylus and release the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the speed (33/45/78) according to the record.
NOTE: If you are playing 45RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
4. Push up the lever to the desired position on the record. Lower the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, move the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
5. Adjust the volume control to your desired level.
6. If the **MIA, AUTO STOP** switch is turned ON, the record will stop automatically when playback ends.If Auto Stop switch is turned OFF, record will NOT stop automatically when playback ends.

Remark:
Some types of records may have an auto-stop area outside the preset limit, so the turntable may stop before the end of the record. In this case, set the "MIA, AUTO-STOP" switch to the "OFF" position. This allows the record to play to the end, but please note that it will not stop automatically. You should lift the tone arm and place it back in the rest and then turn off the power to prevent the turntable from spinning.

IMPORTANT:
Do not turn or stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm Clamp may cause damage to the Tone Arm or Stylus.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the **AUX IN jack** (3.5mm) on back of unit. (cable not included).
2. Press **FUNCTION** button repeatedly to select AUX mode until " AU " indicator appear on display.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. When the unit is ON, press **FUNCTION** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "BT". for a few seconds. The Bluetooth indicator will start to blink rapidly.
2. Use a soft, dry, clean cloth. Place your Bluetooth device in the Bluetooth Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) You will hear an indication voice when pairing is successful.
Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the above steps to pair with another device.

* On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Bluetooth audio device" or similar.
* Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
* When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Noted: When the unit is switched to Bluetooth mode from other function mode, the volume level may become very low. In this case, turn off the unit and then turn on again to resume normal.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the MT-110B enhanced sound.
2. Press the **▶II** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select your desired track **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Adjust the volume using the **Volume** buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

RECORDING THE PHONO

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 5 in CONNECTING AUXILIARY SOURCE section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press STOP ■ to stop encoding, REC indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE AUX IN

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 5 in CONNECTING AUXILIARY SOURCE section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press STOP ■ to stop encoding, REC indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE RADIO

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 3 in LISTENING TO THE RADIO section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press STOP ■ to stop encoding, REC indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE BLUETOOTH

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 3 in LISTENING TO THE RADIO section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press STOP ■ to stop encoding, REC indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE CD

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 6 in LISTENINGTOTHECD DISCIMP3 section. Press the **REC** button, the REC icon lights up and "ONE" icon appears in display.
3. Press **|◀◀ / ▶▶|** to choose ONE (single CD track) or ALL(whole CD recording).
- Single CD song recording:
<A> Choose "ONE" icon appears on display, press the **REC** button to confirm the recording.
<B> The display will appear the "001", then press **|◀◀ / ▶▶|** to select the song to be recorded.
<C> Press the **REC** button to confirm the selection and the recording starts, the "USB" icon flashes.
<D> Press STOP ■ to stop encoding or will stop automatically when the song finish.
- Whole CD recording:
<A> Choose "ALL" icon appears on display, press the **REC** button to confirm the recording.
<B> Then press the **REC** button again to start the recording. The "USB" icon flashes.
<C> Press STOP ■ to stop encoding or will stop automatically when the CD song finish.
5. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

USING HEADPHONES / EARPHONES (NOT INCLUDED)

Maximum output voltage ≤ 150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker. Caution: Avoid hearing sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the rear of unit and the other end of cable connect to the AUX IN jack or AUX in jack of your other audio equipment.
1. Turn on your audio drive equipment.
2. Choose your desired mode (FM/CD/ USB/ PHONO, USB, AUX IN) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

Removing the Stylus(needle) from the Cartridge
1. Raise the Tone Arm.
2. To remove the old stylus needle, Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

**Installing the Styl

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die **AUX IN** (3.5mm) Buchse an der Vorderseite Ihrer Blaupunkt Autoradio Anlage.
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt bis am Display Audio anzeigt. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der Blaupunkt® Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Blaupunkt SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit dem Bluetooth Gerät

1 Wenn das Gerät ENGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BT" und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie "MT-110B" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Informationen zum Verbindungsaufbau.) Sie hören einen Signalton, wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich ist.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuerst vorherige Gerät zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü auswählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Hinweis: Wenn Sie von einem anderen Modus in den Bluetooth-Modus umschalten, wird die Laufzeitanzeige auf Null gesetzt. Sie können Sie in solch einem Fall das Gerät aus und wieder ein, die normale Laufzeitanzeige ist dann wieder eingestellt.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorige Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über die Lautsprecher des Autoradios.
2. Bestätigen Sie die Taste **▶II**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Bestätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀** / **▶▶|** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärke-Tasten ein.

CODIERUNG FM AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 3 im FREQUENZBAND ENSTELLEN. Drücken Sie die Taste **REC**; das RECI-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das„USB"-Icon blinkt, RECI-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
3. Drücken Sie die **▶II** Wiedergabe beenden, um die Verschlüsselung zu beenden; die RECI-Anzeige erlischt.
4. Um die Aufnahme abzuspielen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät; die Wiedergabe startet automatisch.

CODIERUNG AUX IN AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 in AUSWÄHLEN EINER EXTERNEN QUELLE. Drücken Sie die Taste **REC**; das REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das„USB"-Icon blinkt, RECI-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
3. Drücken Sie die **▶II** Wiedergabe beenden, um die Verschlüsselung zu beenden; die RECI-Anzeige erlischt.
4. Um die Aufnahme abzuspielen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät; die Wiedergabe startet automatisch.

CODIERUNG DUAL CD AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 in Abschnitt Verwenden eines Dual Cd Geräts . Drücken Sie die Taste **REC**; das REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das„USB"-Icon blinkt, RECI-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
3. Drücken Sie die **▶II** Wiedergabe beenden, um die Verschlüsselung zu beenden; die RECI-Anzeige erlischt.
4. Um die Aufnahme abzuspielen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät; die Wiedergabe startet automatisch.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie einen anderen Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät gleichzeitig, sehen Sie vorsichtig vor, dass sich die Geräte nicht in unmittelbarer Nähe befinden.
2. Berühren Sie die Antenne nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Platterteller oder dem Platterrand.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Wischen Sie den Staubschutz und den Platterteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattertellers.

Hinweis: Die Nadel ist ein sehr empfindliches Teil. Bitte vermeiden Sie jegliche Berührung mit Fett oder Feuchtigkeit.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzanschlussspannung:
Versorgung: 12V
Versorgungsstrom: DC12V/ 0.50A
Anlagung: DC 12.0V ⎓ 1.0A, 12.0W

RADIO
FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 8dBm
Reichweite:
bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

WARTUNG

Reinigung
Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie den Netzstromstecker vom Netzstrom ab, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
- Verwenden Sie einen weichen, sauberen und trockenen Lappen. Befreien Sie die Bedienungsoffnungen auf der Rückseite oder den Seiten des Geräts in regelmäßigen Abständen.
- Der Gebrauch von Lösemitteln, scheuernden Mitteln oder Mitteln auf Alkoholbasis kann das Gerät beschädigen.
- Wenn ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät eindringen sollte, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor dem Gebrauch von einem Fachmann prüfen lassen.

Hinweise zu Discs
- Verwenden Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen (zum Beispiel herzförmig, achteckig). Von keinen Bestreitsdungen verursachen.
- Legen Sie nicht mehrere Discs auf einmal in das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das Disc-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Entfernen Sie, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht wiedergegeben werden. Vor der Wiedergabe die Disc mit einem Lappen abwischen. Immer von der Mitte nach außen abwischen. Die Disc nicht mit einem Lösungsmittel wischen. Die Wiedergabe kann unmöglich sein wenn Fehlerhaftigkeit auftreten. Sie können sich verformen. Legen Sie Ihre Discs nach dem Gebrauch in Ihr Cover.

Wichtiger Hinweis
- Wir dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

SICHERHEITSHANDWEISUNGEN

CAUTION! ATTENTION! ACHTUNG! ATTENTIE! ATTENTION! ATENCIÓN! ATTENZIONE! ATENÇÃO! ATTENTIE! ATTENTION! ATENCIÓN! ATTENTION! ΠΡΟΣΟΧΗ! DIKKAT! UWAGA! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ