MICRO SYSTEME BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB

DÉPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1 Haut-parleurs
2 Voyant d'indication de couplage
3 Voyant d'indication de lecture
4 **CD / SOURCE**: Veille/ Marche, Sélectionner la source de lecture, Basculer CD, USB, AUX ou RCA
5 **CD / PROGRAMME**: Lancer/ Interrompre la lecture, Enregistrer une station de radio
6 Ecran couleur TFT 2,8"
7 **CD / VOLUME**: Réglage du volume; réglage des paramètres du son
8 **CD / STOP**: Arrêter la lecture; Entrée dans le menu paramètres; Effacer une station de radio
9 Entrée pour le casque audio
10 Port USB
11 Prise d'antenne externe

TÉLÉCOMMANDE

R1 : Source, Veille/ Marche
R2 : Source, Activation/ désactivation du son
R3 : **RADIO / MEMO**: Activation/ désactivement Dab+, FM, Bluetooth, Appuyez sur 2 secondes
R4 : **RADIO / MEMO**: Mémorisation des stations
R5 : Source **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix; Par défaut: ROCK/ Classique/ Jazz/ Pop/ Voix
R6 : Source **TIMER**: Programmation du minuteur
R7 : Source **DIM**: Pour régler le délai d'extinction du rétroéclairage et régler le niveau de luminosité de l'écran
R8 : Source **AUDIO**: Pour régler le volume des paramètres Graves, Aigus
R9 : Source **ALM. / SLEEP**: Pour régler l'heure de l'alarme à partir du menu Alarme, Appuyez sur 2 secondes: Sleep
R10 : Source **INFO**: Menu Info; Pour afficher diverses informations sur la station en cours; Pour revenir au réglage précédent
R11 : Source **RETOUR**: Pour revenir au niveau de menu précédent; Appuyez sur 2 secondes: Pour revenir au réglage initial
R12 : Source **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R13 : Source **PRESET**: Sélectionner une station de radio mémorisée
R14 : Source **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R15 : Source **RAND / RPTO**: Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire; Appuyez sur 2 secondes: Activer / désactiver la fonction répétition
R16 : Source **SCAN / PROG**: Options préréglées, Scan automatique de la station; Programmation de séquence de lecture
R17 : Source **CD / PROG**: Lancer / Interrompre la lecture

MISE EN PLACE DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez 2 piles AAA/LR6 dans la télécommande pour assurer son bon fonctionnement. Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant plusieurs mois, retirez les piles de l'appareil.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour recyclage.

REMARQUES:
- Ne jetez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Lors de l'installation programme de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de pile.
- Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des anciennes piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou toutes autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles équivalentes ou identiques.

ALIMENTATION

Branchement du système secteur
Le système de haut-parleurs est équipé uniquement d'ins-allées sur une alimentation secteur de 100-240V~ 50/60Hz.
Vérifiez que la tension du pays où vous en avez cas dire utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans ce souci d'économiser d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute ou si aucun signal RDS n'est reçu pendant 15 minutes, le système se coupe automatiquement pendant une période de 15 minutes calculé ce mode automatique.

Avertissements:
- L'adaptateur secteur fournit en exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil, ne pas l'utiliser pour d'autres équipements.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur, afin d'éviter d'abîmer le récepteur.
- Pour des non-utilisation prolongées, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable et ne placez aucune chemise lourde facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.
- Le fabricant ne saurait permettre de débrancher l'appareil, il doit rester fonctionnel accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne placez pas un adaptateur secteur allèrie. Placez la cuisine, l'atmosphère ne doit dépasser 35°C. Ne pas le placer sur des surfaces instables.
- Ne placez pas de sources de chaleur sur l'appareil.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur **CD / SOURCE** pour allumer l'appareil.
2. Appuyez longtemps sur **CD / SOURCE** (2 secondes) pour mettre l'appareil en veille.
3. Débranchez l'appareil de la prise secteur.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture: CD, USB, AUX, RCA, FM, Bluetooth.

REGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour régler le volume.

COMMANDES AUDIO

Renforcement du volume
Appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'intensité sonore. Lorsque l'indicateur clignote, appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le mode Active/Désactive de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Réglage des graves
Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande pour définir la valeur des graves. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur désirée. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Lorsque la valeur des graves est réglée, le paramètre des aigus s'affichera automatiquement. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur des aigus. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **AUDIO** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

EQ
Appuyez sur **EQ** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'EQ et appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour sélectionner différents effets sonores: ROCK/ Classique/ Jazz/ Pop/ Voix / Par défaut. Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour confirmer.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Lorsque l'unité est allumée, appuyez longtemps sur **ALM** pour activer du mode principal.
1. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage de l'heure», appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage le temps», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
4. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
5. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
6. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Réglage de la date», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
7. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'heure.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En ce mode alarme, vous pouvez régler une alarme journalière pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une fonction d'alarme parmi: «Alarme 1», «Alarme 2», «Alarme 3», «Alarme 4», «Alarme 5», «Alarme 6», «Alarme 7», «Alarme 8», «Alarme 9», «Alarme 10».
- Activer / Désactiver, Quotidien, Une fois que, Fin de semaine, Jours de la semaine
- Réglage de l'heure, Réglage des minutes
- Quotidien: l'alarme sonne tous les jours.
- Une fois que: l'alarme ne sonne qu'une fois.
- Fin de semaine: l'alarme sonne tous les vendredi, samedi et dimanche.
- Jours de la semaine: l'alarme sonne tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi).
- Réglage de l'heure de l'alarme
- Mode: pour activer la source de lecture: DAB, FM ou Signal sonore.
- Préréglages: sélectionnez le système de radio de votre station préréglée.
- Volume: pour régler le volume de l'alarme.
- Le volume pour régler le volume de l'alarme.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Vous pouvez ensuite appuyer longtemps sur **SELECT** pour activer/ désactiver la fonction répétition d'alarme sera affiché.

Alarme
- Lors d'alarmes sonnent pour les réglages de l'alarme 2, 3 Indicateur d'alarme clignotera lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.
- Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner, Indicateur AM PM pour régler précédemment.

Arrêter l'alarme
Appuyez sur **SELECT** pour arrêter.

Répétition d'alarme
Appuyez sur **SELECT** pour arrêter, Appuyez longtemps sur «Quotidien», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur «Une fois que», l'alarme sonne à nouveau.
- L'indicateur d'alarme s'éteindra.

LOCATION OF CONTROLS

REMOTE CONTROL

BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH DAB+/FM RADIO, CD AND USB PORT

LOCATION OF CONTROLS

1 Speaker
2 Indicator LED panel
3 **CD / SOURCE**: To turn unit on/off, To select the source: CD, USB, AUX, RCA, DAB, FM, Bluetooth
4 Remote sensor
5 **CD / PROGRAM**: Start/ Pause playing, Enregistrer une station de radio
6 2.8" color TFT display
7 **CD / VOLUME**: To adjust volume; adjust the sound settings
8 **CD / STOP**: Stop playing; Enter into the menu settings; Effacer une station de radio
9 Headphone jack
10 USB port
11 External antenna socket

REMOTE CONTROL

R1 : To turn unit on/off
R2 : To mute the sound
R3 : **RADIO / MEMO**: Activate/ deactivate mode: Bluetooth, CD, USB, AUX, RCA, DAB, FM, Press and hold for 2 seconds: Memo
R4 : **RADIO / MEMO**: Mémorisation des stations
R5 : **EQ**: Sélectionner un effet sonore parmi: DEFAULT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP/ VOICE
R6 : **TIMER**: Programmation du minuteur
R7 : **DIM**: Pour régler le délai d'extinction du rétroéclairage et régler le niveau de luminosité de l'écran
R8 : **AUDIO**: Pour régler le volume des paramètres Graves, Aigus
R9 : **ALM. / SLEEP**: Pour régler l'heure de l'alarme à partir du menu Alarme, Appuyez sur 2 secondes: Sleep
R10 : **INFO**: Menu Info; Pour afficher diverses informations sur la station en cours; Pour revenir au réglage précédent
R11 : **RETOUR**: Pour revenir au niveau de menu précédent; Appuyez sur 2 secondes: Pour revenir au réglage initial
R12 : **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R13 : **PRESET**: Sélectionner une station de radio mémorisée
R14 : **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R15 : **RAND / RPTO**: Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire; Appuyez sur 2 secondes: Activer / désactiver la fonction répétition
R16 : **SCAN / PROG**: Options préréglées, Scan automatique de la station; Programmation de séquence de lecture
R17 : **CD / PROG**: Lancer / Interrompre la lecture

MISE EN PLACE DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez 2 piles AAA/LR6 dans la télécommande pour assurer son bon fonctionnement. Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant plusieurs mois, retirez les piles de l'appareil.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour recyclage.

REMARQUES:
- Ne jetez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Lors de l'installation programme de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de pile.
- Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des anciennes piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou toutes autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles équivalentes ou identiques.

ALIMENTATION

Branchement du système secteur
Le système de haut-parleurs est équipé uniquement d'ins-allées sur une alimentation secteur de 100-240V~ 50/60Hz.
Vérifiez que la tension du pays où vous en avez cas dire utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans ce souci d'économiser d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute ou si aucun signal RDS n'est reçu pendant 15 minutes calculé ce mode automatique.

Avertissements:
- L'adaptateur secteur fournit en exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil, ne pas l'utiliser pour d'autres équipements.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur, afin d'éviter d'abîmer le récepteur.
- Pour des non-utilisation prolongées, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable et ne placez aucune chemise lourde facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.
- Le fabricant ne saurait permettre de débrancher l'appareil, il doit rester fonctionnel accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne placez pas un adaptateur secteur allèrie. Placez la cuisine, l'atmosphère ne doit dépasser 35°C. Ne pas le placer sur des surfaces instables.
- Ne placez pas de sources de chaleur sur l'appareil.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur **CD / SOURCE** pour allumer l'appareil.
2. Appuyez longtemps sur **CD / SOURCE** (2 secondes) pour mettre l'appareil en veille.
3. Débranchez l'appareil de la prise secteur.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture: CD, USB, AUX, RCA, FM, Bluetooth.

REGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour régler le volume.

COMMANDES AUDIO

Renforcement du volume
Appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'intensité sonore. Lorsque l'indicateur clignote, appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le mode Active/Désactive de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Réglage des graves
Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande pour définir la valeur des graves. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur désirée. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Lorsque la valeur des graves est réglée, le paramètre des aigus s'affichera automatiquement. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur des aigus. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **AUDIO** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

EQ
Appuyez sur **EQ** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'EQ et appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour sélectionner différents effets sonores: DEFAULT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP/ VOICE. Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour confirmer.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Lorsque l'unité est allumée, appuyez longtemps sur **ALM** pour activer du mode principal.
1. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage de l'heure», appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage le temps», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
4. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
5. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
6. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Réglage de la date», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
7. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'heure.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En ce mode alarme, vous pouvez régler une alarme journalière pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une fonction d'alarme parmi: «Alarme 1», «Alarme 2», «Alarme 3», «Alarme 4», «Alarme 5», «Alarme 6», «Alarme 7», «Alarme 8», «Alarme 9», «Alarme 10».
- Activer / Désactiver, Quotidien, Une fois que, Fin de semaine, Jours de la semaine
- Réglage de l'heure, Réglage des minutes
- Quotidien: l'alarme sonne tous les jours.
- Une fois que: l'alarme ne sonne qu'une fois.
- Fin de semaine: l'alarme sonne tous les vendredi, samedi et dimanche.
- Jours de la semaine: l'alarme sonne tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi).
- Réglage de l'heure de l'alarme
- Mode: pour activer la source de lecture: DAB, FM ou Signal sonore.
- Préréglages: sélectionnez le système de radio de votre station préréglée.
- Volume: pour régler le volume de l'alarme.
- Le volume: pour régler le volume de l'alarme.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Vous pouvez ensuite appuyer longtemps sur **SELECT** pour activer/ désactiver la fonction répétition d'alarme sera affiché.

Alarme
- Lors d'alarmes sonnent pour les réglages de l'alarme 2, 3 Indicateur d'alarme clignotera lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.
- Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner, Indicateur AM PM pour régler précédemment.

Arrêter l'alarme
Appuyez sur **SELECT** pour arrêter.

Répétition d'alarme
Appuyez sur **SELECT** pour arrêter, Appuyez longtemps sur «Quotidien», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur «Une fois que», l'alarme sonne à nouveau.
- L'indicateur d'alarme s'éteindra.

CONNECTION

Appareil d'enregistrement / Appareil de lecture

1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-885 DET.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton «Appareil» sur l'un des haut-parleurs Bluetooth du deuxième haut-parleur principal (canal droit). Le deuxième haut-parleur Bluetooth (canal gauche) se connectera automatiquement (Searching). Le haut-parleur principal cherchera alors à se connecter au second haut-parleur (canal droit). Les témoins (gauche et droit) seront actuellement allumés en bleu fixe. Le haut-parleur principal (canal droite) émettra un bip sonore lorsque les deux haut-parleurs seront connectés avec succès.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
4. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone). Le haut-parleur Bluetooth M-885 Dut des deux haut-parleurs commencera à rechercher votre appareil Bluetooth.
5. Sélectionnez «M-885 DET» dans votre liste de haut-parleurs principal pour décrocher votre appareil Bluetooth.

CONNECTION

Appareil de lecture

Pour la présente, NEW ONE S.A. déclare que le produit "MUSE M-885 DET" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site internet suivant: www.muse-group.com

ECOUTE DU RADIO DAB/DAB+

Lorsque l'unité est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour choisir la source DAB.
- Appuyez longtemps sur **PROG** (2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source DAB.
- Appuyez longtemps sur **PROG** (2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Appuyez sur le bouton **SCAN** (de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Video» s'affiche.
- Le mode DRC (Dynamic Range Control) peut être réglé sur «DRC Off», «DRC Low», «DRC High».
- Appuyez sur le bouton **SCAN** (de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes) pour lancer le balayage automatique.

Préréglage rapide
Vous pouvez utiliser les touches numériques pour accéder au préréglage rapide. Sélectionnez une station de radio, puis maintenez la touche numérique enfoncée pour mémoriser la station de radio sur cette touche.
- Si vous sélectionnez une station préréglée, le numéro de préréglage s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous sélectionnez la station préréglée, appuyez d'abord sur «0», puis maintenant enfoncé le chiffre (1 à 10).
- Exemple 2: pour enregistrer la 20ème station préréglée, appuyez d'abord sur «10», puis maintenant enfoncé le chiffre «10».

ECOUTE DU RADIO FM/RDS

Lorsque l'unité est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour choisir la source FM.
- Appuyez longtemps sur **PROG** (2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source FM.
- Appuyez longtemps sur **PROG** (2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Appuyez sur le bouton **SCAN** (de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes) pour lancer le balayage automatique.
- Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Video» s'affiche.
- Le mode DRC (Dynamic Range Control) peut être réglé sur «DRC Off», «DRC Low», «DRC High».
- Appuyez sur le bouton **SCAN** (de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes) pour lancer le balayage automatique.

Préréglage rapide
Vous pouvez utiliser les touches numériques pour accéder au préréglage rapide. Sélectionnez une station de radio, puis maintenez la touche numérique enfoncée pour mémoriser la station de radio sur cette touche.
- Si vous sélectionnez une station préréglée, le numéro de préréglage s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous sélectionnez la station préréglée, appuyez d'abord sur «10», puis maintenant enfoncé le chiffre (1 à 10).
- Exemple 2: pour enregistrer la 20ème station préréglée, appuyez d'abord sur «10», puis maintenant enfoncé le chiffre «10».

ECOUTER LES STATIONS PRÉCÉDEMMENT MÉMORISÉES

Lorsque l'unité est allumée, appuyez plusieurs fois sur **SCANPROG**, de la télécommande pour choisir la station de radio préréglée. Lorsque l'unité est allumée, de l'appareil ou utilisez la touche ▲/ ▼ de la télécommande pour sélectionner la station de radio préréglée. Appuyez sur **SCANPROG**, de la télécommande pour confirmer.

Touche numérique

Appuyez sur les touches numériques (1-10, +10) de la télécommande pour rappeler la station dans le canal préréglé.

FONCTION BLUETOOTH

Le Bluetooth® aime les marques et logo sont des marques commerciales enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SONY S.A. et ses filiales est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner la source Bluetooth. Le témoin Bluetooth clignote en bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-885DET» dans la liste des appareils Bluetooth. Si vous avez activé la fonction «Connexion automatique», le couplage Bluetooth se fera automatiquement. Le mot de passe, «0000», certaine apparaîtra Bluetooth vous demandera d'accepter la connexion. Vous pouvez ensuite commencer à utiliser votre appareil Bluetooth.
- Remarque: «Connecté» s'affiche.

Remarque:
1. Un téléphone ne peut se connecter qu'à un seul appareil Bluetooth, mais le Bluetooth peut toutefois mémorisé jusqu'à huit appareils Bluetooth différents. Si vous essayez de coupler un 9e appareil Bluetooth, le premier appareil Bluetooth enregistré sera remplacé par le 9e appareil Bluetooth.
2. Pour coupler un appareil Bluetooth, vous devez le rendre visible pour d'autres appareils Bluetooth.
3. Les appareils Bluetooth utilisent des fréquences radio partagées avec d'autres appareils sans fil. Bien que la technologie Bluetooth ait été conçue pour limiter les interférences causées par d'autres appareils sans fil, des interférences peuvent se produire.
4. Le fonctionnement de votre appareil Bluetooth peut être altéré par d'autres appareils sans fil.
5. Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité les modalités de collecte et de recyclage. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Les emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quikdeposit.com/fr/fr.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Meuse, 2548 Eckalle Valeriste, France

BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH DAB+/FM RADIO, CD AND USB PORT

DESCRIPTION DU APAREILHO

1 Haut-parleurs
2 **CD / SOURCE**: Veille/ Marche, Sélectionner la source de lecture, Basculer CD, USB, AUX ou RCA
3 **CD / PROGRAMME**: Lancer/ Interrompre la lecture, Enregistrer une station de radio
4 Ecran couleur TFT 2,8"
5 **CD / VOLUME**: Réglage du volume; réglage des paramètres du son
6 **CD / STOP**: Arrêter la lecture; Entrée dans le menu paramètres; Effacer une station de radio
7 Entrée pour le casque audio
8 Port USB
9 Prise d'antenne externe

TÉLÉCOMMANDE

R1 : Source, Veille/ Marche
R2 : Source, Activation/ désactivation du son
R3 : **RADIO / MEMO**: Activation/ désactivement Dab+, FM, Bluetooth, Appuyez sur 2 secondes: Mémorisation
R4 : **RADIO / MEMO**: Mémorisation des stations
R5 : Source **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix; Par défaut: ROCK/ Classique/ Jazz/ Pop/ Voix
R6 : Source **TIMER**: Programmation du minuteur
R7 : Source **DIM**: Pour régler le délai d'extinction du rétroéclairage et régler le niveau de luminosité de l'écran
R8 : Source **AUDIO**: Pour régler le volume des paramètres Graves, Aigus
R9 : Source **ALM. / SLEEP**: Pour régler l'heure de l'alarme à partir du menu Alarme, Appuyez sur 2 secondes: Sleep
R10 : Source **INFO**: Menu Info; Pour afficher diverses informations sur la station en cours; Pour revenir au réglage précédent
R11 : Source **RETOUR**: Pour revenir au niveau de menu précédent; Appuyez sur 2 secondes: Pour revenir au réglage initial
R12 : Source **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R13 : Source **PRESET**: Sélectionner une station de radio mémorisée
R14 : Source **SCAN**: Pour rechercher une station de radio; Appuyez sur 2 secondes: Pour mémoriser les stations de radio
R15 : Source **RAND / RPTO**: Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire; Appuyez sur 2 secondes: Activer / désactiver la fonction répétition
R16 : Source **SCAN / PROG**: Options préréglées, Scan automatique de la station; Programmation de séquence de lecture
R17 : Source **CD / PROG**: Lancer / Interrompre la lecture

MISE EN PLACE DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez 2 piles AAA/LR6 dans la télécommande pour assurer son bon fonctionnement. Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant plusieurs mois, retirez les piles de l'appareil.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour recyclage.

REMARQUES:
- Ne jetez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Lors de l'installation programme de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de pile.
- Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des anciennes piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou toutes autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles équivalentes ou identiques.

ALIMENTATION

Branchement du système secteur
Le système de haut-parleurs est équipé uniquement d'ins-allées sur une alimentation secteur de 100-240V~ 50/60Hz.
Vérifiez que la tension du pays où vous en avez cas dire utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans ce souci d'économiser d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute ou si aucun signal RDS n'est reçu pendant 15 minutes calculé ce mode automatique.

Avertissements:
- L'adaptateur secteur fournit en exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil, ne pas l'utiliser pour d'autres équipements.
- Débranchez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur, afin d'éviter d'abîmer le récepteur.
- Pour des non-utilisation prolongées, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable et ne placez aucune chemise lourde facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.
- Le fabricant ne saurait permettre de débrancher l'appareil, il doit rester fonctionnel accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne placez pas un adaptateur secteur allèrie. Placez la cuisine, l'atmosphère ne doit dépasser 35°C. Ne pas le placer sur des surfaces instables.
- Ne placez pas de sources de chaleur sur l'appareil.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur **CD / SOURCE** pour allumer l'appareil.
2. Appuyez longtemps sur **CD / SOURCE** (2 secondes) pour mettre l'appareil en veille.
3. Débranchez l'appareil de la prise secteur.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture: CD, USB, AUX, RCA, FM, Bluetooth.

REGLAGE DU VOLUME

Tournez le bouton **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour régler le volume.

COMMANDES AUDIO

Renforcement du volume
Appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'intensité sonore. Lorsque l'indicateur clignote, appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le mode Active/Désactive de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Réglage des graves
Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande pour définir la valeur des graves. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur désirée. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

Lorsque la valeur des graves est réglée, le paramètre des aigus s'affichera automatiquement. Appuyez sur ►►/ ◄◄ pour sélectionner le réglage de la valeur des aigus. Appuyez sur **AUDIO** pour confirmer.

COUPER LE SON
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **AUDIO** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

EQ
Appuyez sur **EQ** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'EQ et appuyez sur ►►/ ◄◄ de la télécommande pour sélectionner différents effets sonores: ROCK/ Classique/ Jazz/ Pop/ Voix / Par défaut. Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour confirmer.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Lorsque l'unité est allumée, appuyez longtemps sur **ALM** pour activer du mode principal.
1. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage de l'heure», appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage le temps», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
3. Utilisez la molette **SELECT** pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
4. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'heure.
5. Tournez la molette **SELECT** pour régler le paramètre puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
6. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Réglage de la date», puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
7. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «24h» ou «12», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'heure.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

En ce mode alarme, vous pouvez régler une alarme journalière pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une fonction d'alarme parmi: «Alarme 1», «Alarme 2», «Alarme 3», «Alarme 4», «Alarme 5», «Alarme 6», «Alarme 7», «Alarme 8», «Alarme 9», «Alarme 10».
- Activer / Désactiver, Quotidien, Une fois que, Fin de semaine, Jours de la semaine
- Réglage de l'heure, Réglage des minutes
- Quotidien: l'alarme sonne tous les jours.
- Une fois que: l'alarme ne sonne qu'une fois.
- Fin de semaine: l'alarme sonne tous les vendredi, samedi et dimanche.
- Jours de la semaine: l'alarme sonne tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi).
- Réglage de l'heure de l'alarme
- Mode: pour activer la source de lecture: DAB, FM ou Signal sonore.
- Préréglages: sélectionnez le système de radio de votre station préréglée.
- Volume: pour régler le volume de l'alarme.
- Le volume: pour régler le volume de l'alarme.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Vous pouvez ensuite appuyer longtemps sur **SELECT

Bewützung eines MP3-Gerätes
MP3, Dateiformatkonvertierungen und eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über Bluetooth ermöglicht, sind Beispiele für die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Elektronik. Bestätigen Sie die Bedeutung Ihrer Investition, um das Bestmögliche aus Ihrem MP3-Gerät erzielen zu können, indem Sie Ihr Gerät mit Produkten von Hama bewützen.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät und Bluetooth-Gerät Bluetooth-Verbindungen. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie dieses Gerätes, wie es Ihnen Ihrem Gerät Ihr Bluetooth-Gerät mitteilt. Ihr Gerät Display erscheint Das MP3-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden. Wenn Sie Musikdateien auf Ihrem Bluetooth-Gerät wählen, wird Ihr MP3-Gerät ein. Um die Verbindung zu unterbrechen, Sie Sie Sie Sie Ihr Bluetooth-Gerät oder Ihr MP3-Gerät einen das MP3-Gerät.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Bedienungsanleitung
Hinweis: Die Betriebssicherheit zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei Ihnen.

STEREO-KOPFLUNG
Mit dem dessen Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-885 DET Bluetooth-Kopfhörer erforderlich. Die Funktion wird nur von Bluetooth-Geräten unterstützt.
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen den Hauptkopfhörern und dem zweiten Zusatzkopfhörer nicht mehr als 4 Meter beträgt.

1. Schalten Sie die zwei M-885 DET Lautsprecher ein.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktionen. Bestätigen Sie Bluetooth-Verbindungen aktiviert ist. Drücken Sie die Taste ▲ an einem Lautsprecher gedrückt, dieser Lautsprecher wird zum Master-Lautsprecher (Inter Kanal). Es erlischt die Anzeige „Suche" (searching) und Sie hören einen Bestätigungston. Wenn Sie den Lautsprecher ausschalten, wird der zweite und weiter Kanal werden automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung erlischt die Anzeige „Stereo-Kopfhörer".
3. Aktivieren Sie den Hauptkopfhörer mit dem Bluetoothgerätes Gerät (z.B. Smartphone).
4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
5. Wenn Sie die Taste ▲ für 3 Sekunden gedrückt halten, wird die Verbindung getrennt. Zu unterbrechen: Drücken Sie die Taste erneut, um die Verbindung wieder herzustellen.
6. Halten Sie die Ref- Taste am Hauptlautsprecher gedrückt, um die stereo-Kopfhörer zurückzusetzen.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CD-BETRIEB
Legen Sie eine Audio-Musikkassette Gerät die **SOURCE**-Taste wiederholt, um den CD-Text auszuschalten. Die Anzeige blinkt einmal. Bei Anzeige Typen, Drücken Sie die Taste ▲ um die Anzeigen zu ändern. Legen Sie eine Disc mit der beschädigten Seite nach unten ein. Die Disc wird nicht abgespielt. Wenn Sie eine Disc mit Audio-Dateien und Fotos kurzen Moment gedrückt lassen, wird die Diashow gestoppt.
Nach einigen Sekunden wird im Display die Anzeige Gerätes Lang die Gesamtzeit der Titel angezeigt. Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

USB-WIEDERGABE
1. Schließen Sie Ihr USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
Drücken Sie bei angeschaltetem **SOURCE** Taste wiederholt, um den Modus USB-Wiedergabe zu wählen. Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn Sie einigen Sekunden Wiedergabe ausgewählt hat.
3. Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** einen Titel aus.
4. Hinweis:
- Das USB-Gerät muss im Format FAT oder MS MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Die Anzeige Gerätes Lang zeigt die Gesamtzeit der Titel an. Die Anzeige Gerätes zeigt die Laufzeitnr einer Datei an. Die Anzeige zeigt die Laufzeitnr einer Datei an.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können nicht mehrere USB-Geräte gleichzeitig.
- Der USB-Port darf nicht mehr als 500 mA ausgeben. Schließen Sie keinesfalls andere Geräte dazu bestimmt werden.
- Das Gerät kann nur MP3-Dateien USB-Sticks und MP3-Player erhalten. Die Kompatibilität mit allen MP3-Geräten und Speicherkarten kann nicht garantiert werden. Benutzen Sie Elite einen anderen USB-Stick. Sie der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN
Wiederholung
Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste mehrfach, um einen Wiederholungsbereich zu wählen. Die Anzeige für die ausgewählte Wiederholung leuchtet auf.
- Einzelwiederholung: Anzeige zeigt **1**.
- Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt **1** (MP3-only).

- Alles wiederholen: Anzeige zeigt **ALL**.
Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie wiederholt die Taste **REP**, bis das entsprechende Symbol erlischt.

Zufallswiedergabe
Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **RAND** auf der Fernbedienung. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe leuchtet auf. Die Zufallsfunktion beginnt Wiedergabe abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND**, erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe erlischt.

Programmierte Wiedergabe
Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Funktion Wiedergabe (während **⏸** drücken) die Taste **PROG**, auf der Fernbedienung. Die Anzeige blinkt. Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **⏮** / **⏭** den gewünschten Titel aus und drücken Sie **PROG**, um den Zufallsmodus zu bestätigen. Die Anzeige erlischt. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie **PROG**, um den Zufallsmodus zu bestätigen.
Titel zu programmieren.
Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** die programmierte Wiedergabe zu starten.
3. Drücken Sie erneut die Taste **PROG** auf der Fernbedienung, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie **⏹** zweites Mal, um die Funktion zu deaktivieren.

Tastenbeleuchtung (nur MP3)
Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **RAND** auf der Fernbedienung. Zur Auswahl des ersten Titels den Zufallsmodus aktivieren. Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **RAND** auf der Fernbedienung. Drücken Sie **PROG**, um den Zufallsmodus zu bestätigen. Die Anzeige erlischt. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie **PROG**, um den Zufallsmodus zu bestätigen.

Mögliche Ursachen
Verwenden Sie die Ziffertasten auf der Fernbedienung zur Eingabe der Titelnummer. Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **⏮** / **⏭** auf der Fernbedienung den Titel aus.
Wählen die entsprechenden Ziffern aus. Wählen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **⏮** / **⏭** Bestätigen Sie mit **⏮** / **⏭** Taste **⏮** / **⏭** Taste **⏮** / **⏭** Taste