

CHARGEUR UNIVERSEL POUR PC PORTABLE

90W



Référence: WEALPC90W

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et ce manuel vous aidera à l'installer et à l'utiliser correctement. Ce chargeur universel WE est un adaptateur secteur doté d'une haute efficacité. Il fonctionne de 110V à 240V (50/60Hz) et délivre une puissance de 90W. Grâce à ses 8 connecteurs interchangeables inclus, ce chargeur est compatible avec la plupart des ordinateurs de marques suivantes : Acer*, Asus*, DELL*, Lenovo*, HP*, IBM*, Toshiba*, HP-Compaq*..... (consultez le tableau des compatibilités pour plus de détails). Elle vous évite de porter plusieurs alimentations lors vous déplacements ou remplacera parfaitement l'alimentation d'origine en cas de perte. Son port USB intégré vous permet d'alimenter simultanément votre smartphone ou tablette en même temps que votre PC portable.

*ce produit WE est compatible avec les marques citées (*marques appartenant à des tiers)

Caractéristiques principales :

- Chargeur et alimentation pour les ordinateurs portables avec 8 connecteurs
- 1 port USB intégré pour charger les smartphones, tablettes ou tous d'autres appareils compatibles
- Puissance de sortie max. : 90W
- Tension d'entrée : 100-240V, 50/60Hz, 2A max
- Tension de sortie : 9.5-24V, 5V en USB
- Protection contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes

Contenu du pack:

- Adaptateur secteur WE 90W
- Cordon d'alimentation
- 8 connecteurs
- Manuel d'utilisation



Avant toute utilisation:

- Merci de lire attentivement ce manuel.
- Vérifiez la compatibilité de votre ordinateur avec le connecteur utilisé.
- Assurez-vous que la puissance de l'alimentation est suffisante afin d'éviter toute détérioration de votre ordinateur.

Mode d'emploi:

- 1- Choisissez le connecteur correspondant à la marque d'ordinateur portable que vos souhaitez utiliser avec ce chargeur. Consultez le tableau des compatibilités en dernière page.
- 2- Branchez la prise secteur dans une prise secteur (image A).
- 3- Placez le connecteur au bout du cordon de charge en veillant à bien l'enfoncer (image C).

Attention:

Vérifier quels connecteurs correspond à la marque et à la tension de votre ordinateur. Vérifier, sans forcer, la compatibilité physique des connecteurs. La connexion doit être facile.

4- Branchez le connecteur à votre ordinateur portable (image E). Le voyant de mise sous tension s'allume et le chargement commence immédiatement.




Tableau des compatibilités

| No° | M4 | M5 | M9 | M11 |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Voltage | 18,5V | 19V | 19,5V | 20V |
| | HP-Compaq* | IBM*, LS* | | |
| Compatibilités : | Delta*, Asus* | Dell*, HP-Compaq* | Dell* | IBM*, Lenovo* |
| No° | M12 | M13 | M28 | M30 |
| Voltage | 18,5V | 19V | 20V | 19V |
| | HP-Compaq*, | Toshiba*, | | |
| Compatibilités : | HP* Envy, HP* spectre | Acer*, Delta* | Lenovo* ultrabook | Asus* |



^{*}Note: toutes les marques indiquées sont la propriété de leurs fabricants originaux.

Précautions et consignes de sécurité

Afin de profiter de votre produit dans de bonnes conditions, merci de suivre ces recommandations :

- Placer le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la condensation.
- Ne pas exposer le produit à des variations de températures (source de chaleur, froid, gel...).
- Eviter les projections d'eau ou autres liquides.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer votre produit.
- Ne pas rayer la surface de votre produit.
- Si le produit est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et débrancher l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- Evitez les chutes et les chocs afin d'éviter des dommages aux composants électroniques

- Ne démontez pas l'appareil vous-même pour le réparer
- Débranchez le câble d'alimentation en cas de non-utilisation.

Le non-respect de ces consignes pourrait endommager votre appareil. Par ailleurs cela entrainerait l'annulation de la garantie. Cela s'applique à tous les éléments contenus dans l'emballage. WE ne saurait être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

N'hésitez pas à appeler notre service technique ALLO W.E. au 0892 680 414 (0.34€/min) pour tous problèmes techniques ou explications.

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut dont en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails.



www.connect-we.fr
MGF / WE Connect
ZI Pariest
6, rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg