

# Machine à soda



Référence : DOM464  
Version : 1.0  
Langue : Français



## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

**PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION AVANT LA PREMIERE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Conservez la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour un usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
2. Attention ! Les cartouche de gaz sont sous pression et risquent d'exploser en cas de réchauffement significatif. Manipulez-les avec précaution. N'utilisez pas une cartouche de gaz si elle est endommagée. Avant toute utilisation, vérifiez que ni la cartouche, ni sa valve ne présentent de signes de détérioration. Ne tentez en aucun cas d'altérer la cartouche. Ne l'exposez pas à la chaleur. En cas de fuite, aérez la pièce et mettez la cartouche au rebut.

## Notice d'utilisation

3. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source de chaleur. Il ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des sources de chaleur (plaques de cuisson, proximité d'un gaz chaud ou d'un four chaud, etc.).
4. Mettez l'appareil sur une surface plane et stable et en position verticale afin d'éviter que du Co2 ne s'accumule dans la bouteille.
5. Avertissement : une mauvaise utilisation de votre appareil peut entraîner des blessures graves.
6. N'utilisez pas l'appareil avec une autre boisson que de l'eau. Respectez les niveaux indiqués sur la bouteille.
7. L'appareil doit être utilisé à température ambiante. Si la cartouche de gaz se réchauffe de manière excessive, l'utilisation de l'appareil pourrait s'avérer dangereuse.
8. Ne déplacez pas l'appareil pendant la gazéification.
9. Ne retirez ni la cartouche ni la bouteille pendant la gazéification.
10. Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Maintenez l'appareil au sec. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries, à la chaleur ou à l'humidité.
12. La pression sur le bouton de gazéification ne doit pas excéder 1 seconde. Vous pouvez répéter la gazéification jusqu'à 3 fois.

## Notice d'utilisation

13. Ne lavez pas votre bouteille au lave-vaisselle ou dans de l'eau très chaude (température max. +40 °C).
14. N'injectez jamais de gaz dans une bouteille vide.
15. La cartouche de gaz doit être positionnée correctement avant la mise en marche de l'appareil.
16. N'utilisez pas votre bouteille si elle est déformée, abîmée ou cassée.
17. Ne congelez pas votre bouteille (température min. +5 °C)
18. Utilisez uniquement les bouteilles fournies par LIVOO. Remplacez votre bouteille après deux ans d'utilisation et si la date d'expiration mentionnée sur la bouteille est dépassée.
19. Lorsque vous transportez la bouteille vide, dévissez toujours le bouchon. Stockez la bouteille vide sans la fermer.
20. Avant d'insérer la cartouche, assurez-vous que la tige de gazéification soit en bon état. N'utilisez jamais l'appareil si ce n'est pas le cas car cela pourrait entraîner une pression excessive et causer de graves blessures.
21. **ATTENTION !** Ne changez jamais la cartouche si la bouteille est fixée à l'appareil. Cela pourrait causer l'éjection ou l'explosion de la cartouche.
22. Ne forcez jamais pour retirer la cartouche de gaz de l'embout de fixation. Dans le cas où le mécanisme de fixation ne libérerait pas immédiatement la cartouche de son embout, patientez quelques instants avant de réessayer. Toute tentative de retrait de la cartouche alors qu'elle est encore sous pression est susceptible d'entraîner l'éjection violente de la cartouche et de causer des blessures graves.

## Notice d'utilisation

23. N'ajoutez pas d'additifs dans la bouteille d'eau avant la gazéification.

24. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

25. Tenez votre appareil toujours propre car il entre en contact avec de l'eau.


26. LIVOO n'est responsable ni du fonctionnement d'accessoires tiers, ni de leur conformité aux normes de réglementation et de sécurité, ni des dommages qu'ils peuvent causer.

27. Ce produit est destiné à une utilisation domestique exclusivement.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 1L - Cartouche de gaz non inclus

Cet appareil est compatible avec un large choix de cartouche de Co2 dont les cartouches Sodastream®.



## Notice d'utilisation





Vous trouverez la date d'expiration sur votre bouteille indiquée au-dessus du numéro de lot (CS number)

## UTILISATION

### Mise en place du cylindre à gaz

Dévissez le joint d'étanchéité et le capuchon de la cartouche de gaz. Insérez-la dans l'emplacement prévu sous l'appareil. Ne laissez pas la cartouche tomber dans l'emplacement. Lorsque que la cartouche est correctement insérée, commencez à la visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Ne la vissez pas trop fermement car cela pourrait endommager le système qui maintient la cartouche de gaz en place.



Pour retirer la cartouche de gaz, couchez l'appareil sur le côté avec le bouton de pression vers le haut. Dévissez la cartouche de gaz en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la prudemment.

### Fonctionnement

Rincez la bouteille d'eau à l'eau tiède avant de l'utiliser pour la première fois.

Remplissez la bouteille avec de l'eau non gazéifié en respectant le niveau de remplissage maximal indiqué.

Positionnez la bouteille dans l'appareil en la vissant. Assurez-vous qu'elle soit correctement positionnée.

Appuyez sur le bouton de gazéification jusqu'à ce que vous entendiez un son de dégazage provenant de l'appareil. N'appuyez pas plus d'une seconde sur le bouton.

Relâchez le bouton. La pression résiduelle dans la bouteille d'eau est évacuée. Dévissez la bouteille d'eau.

Le degré de la gazéification d'eau dépend de différents paramètres (température de l'eau, quantité de gaz restante dans le cylindre à gaz).

Le degré de gazéification peut être ajusté en répétant les pressions sans dévisser la bouteille :

- Une pression : eau faiblement gazéifiée
- Deux pressions : eau moyennement gazéifiée
- Trois pressions : eau fortement gazéifiée

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Rincez la bouteille avec de l'eau propre, tiède et un produit de nettoyage doux.

Si vous utilisez un goupillon, assurez-vous qu'il soit prévu pour le nettoyage de bouteilles en plastique et ne laisse pas de rayures.

N'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage agressifs ou de produits de nettoyage contenant des substances abrasives pour vos bouteilles et votre appareil

### PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problèmes	Causes et Solutions
Il y a trop ou pas assez de gaz quand on appuie sur le bouton	Vérifiez si la cartouche de gaz n'est pas vide. Essayez de visser la cartouche de manière plus ferme et réessayez. Assurez-vous que vous appuyez suffisamment sur le bouton.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, du gaz afflue dans la bouteille mais l'eau n'est pas gazéifiée	Essayez de visser la cartouche un peu plus fermement Vérifiez le joint de la cartouche de gaz
Le gaz s'échappe lorsque vous vissez la cartouche et que vous n'appuyez pas sur le bouton.	Il y a probablement une fuite entre la cartouche et la machine. Essayez de visser la cartouche un peu plus fermement. Vérifiez le joint la cartouche de gaz.



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis