

FR




MANUEL D'INSTALLATION



Attention! Veuillez lire les avertissement de sécurité que contient la Notice d'utilisation avant d'installer l'appareil.





Attention! Le défaut d'installer les vis et les dispositifs de fixation conformément à ces instructions peut entraîner des risques électriques.












FHC97551X















A.1




A.2





A.3





A.4




B.1




B.2




B.3




B.4




10




11




12




13








14




15





21



Type ECFB01



CE