

Series 7 71-N1200s

Une tête flexible à 360° pour un rasage doux même dans les zones difficiles.

BRAUN

Caractéristiques



Tête flexible à 360°

s'adapte aux contours du visage pour un contact optimal avec la peau.



3 lames flexibles

s'adaptent facilement aux contours du visage pour un rasage de près.



100 % étanche avec la technologie Wet & Dry

Peut être utilisé sur peau sèche ou humide, avec de la mousse ou du gel à raser et même sous la douche.



5 minutes de charge rapide

suffisent pour un rasage complet.



Technologie AutoSense

adapte automatiquement la puissance du rasoir à la densité de votre barbe.



Accessoires EasyClick

Complétez votre rasoir avec des accessoires faciles à clipser pour plus de fonctionnalités.



Batterie Li-Ion longue durée

Charge complète en 1 heure pour jusqu'à 50 minutes de rasage.



Indicateurs intelligents pour l'entretien.

Zones d'utilisation



Barbe

Contenu du coffret

TONDEUSE DE PRÉCISION

ETUI DE VOYAGE

POCHETTE DE RANGEMENT

CÂBLE INTELLIGENT SMART PLUG

BROSSE DE NETTOYAGE



Les caractéristiques en détail



Un rasage doux, même dans les zones difficiles

La tête 360° Flex s'adapte aux contours pour un rasage plus doux, même dans les zones difficiles.



3 lames flexibles

s'adaptent aux contours du visage pour un rasage doux et sans effort.



100 % étanche avec la technologie Wet & Dry

Conçu pour se raser à sec, avec de la mousse ou du gel à raser et sous la douche.




Efficace même sur les barbes difficiles

La technologie AutoSense adapte la puissance du rasoir à l'épaisseur et à la densité de votre barbe, ce qui permet de capturer plus de poils à chaque rasage.



Accessoires EasyClick

Transformez votre rasoir en un outil multifonctionnel en un seul clic. Des accessoires EasyClick sont disponibles pour couper et styliser votre barbe.



Batterie Li-Ion longue durée

1 charge complète en 1 heure offre 50 min d'autonomie. Et 1 charge rapide de 5 minutes suffit pour 1 rasage complet.

Accessoires



Tondeuse de précision EasyClick

Pour tailler la moustache et les pattes.

Pièces de rechange et Consommables



Cassette 73S Series 7, Tête de rechange argent

Braun recommande de changer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les 18 mois pour maintenir sa performance maximale. Pour un rasage parfait tous les jours.