

SAMSUNG

MS30T5018AK

MICRO-ONDES SOLO 30L



UN MICRO-ONDES DESIGN ET GRANDE CAPACITÉ

- Capacité 30L
- Plateau tournant de 31,8 cm
- Fonction désodorisation
- Fonction Dessert
- Cavité céramique émail
- Interface sensitive LED Blanches

FONCTION DESSERT



Votre Micro-ondes vous permet désormais de préparer des desserts tels que des cookies ou des tartelettes facilement et rapidement ! Découvrez la nouvelle fonction Dessert de votre Micro-ondes Samsung.

MICRO-ONDES SOLO 30L

MS30T5018AK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉS

Fonction du modèle	Solo
Capacité	30L
Contrôle	Touch
Couleur LED	Blanches
Nature de la cavité	Céramique émail

PUISSANCE

Puissance restituée en watts (IEC – 705)	1000
Niveau de puissance micro-ondes	7
Puissance absorbée en watts:	1500

PROGRAMMATEUR ET FONCTIONS

Mode éco	Oui
Fonction dessert	Oui
Rappel sonore de fin de cuisson	Oui
Suppression du signal sonore	Oui
Fonction désodorisation	Oui
Horloge 12/24 heures	Oui
Verrouillage enfant (sécurité)	Oui
Minuteur de cuisson	99min
Départ instantané	Touche + 30 sec
Programmes automatiques:	
Fonction dessert	10
Décongélation automatique Power Defrost	4


ACCESSOIRES

Plateau tournant	31,8 cm
------------------	---------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension secteur « CA »	230V – 50Hz
Dimensions en mm (L x H x P)	
Dimensions extérieures avec poignée	517x297,3x425,3
Dimensions de la cavité	357x255x357
Dimensions du produit emballé	570x362x466
Poids en kg	Produit / Emballage 15,9/ 19
Coloris / Finition	Noir
Code EAN	8806090271489
Pays d'origine	Malaisie

CAVITÉ CÉRAMIQUE ÉMAIL



La cavité céramique émail offre non seulement de meilleures performances de cuisson mais aussi une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

Comparés aux revêtements en acier inoxydable ou en époxy, les revêtements en céramique émail sont antibactériens, faciles à nettoyer et plus résistants.

FONCTION DÉSODORISATION

Sélectionnez la fonction désodorisation pour éliminer les mauvaises odeurs. Cette fonction évacue l'air hors de la cavité pour que, lors de vos prochaines utilisations, vos aliments restent frais et délicieux.



ARRÊT PLATEAU TOURNANT



Profitez de chaque centimètre

Vous pouvez désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout l'espace intérieur pour recevoir plus facilement de grands plats carrés.