

Logitech®

Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre téléviseur.

- Portée sans fil de 10 m (33 pieds)
- Disposition des touches familière avec commandes multimédia
- Périphérique sans fil Unifying
- La longévité des piles de 18 mois**

Profitez d'un contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre téléviseur avec le clavier Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Regardez des vidéos, naviguez sur Internet, discutez avec vos amis et bien plus encore, le tout depuis votre canapé. Ce clavier tout en un avec pavé tactile intégré épargne tout tracés : il réduit le nombre de dispositifs utilisés, et sa portée sans fil de 10 mètres* garantit un divertissement sans interruption. Les touches silencieuses et confortables et le grand pavé tactile facilitent l'expérience de navigation de manière significative. Même l'installation est un jeu d'enfants avec le mini-récepteur Unifying prêt à l'emploi. Avec une autonomie des piles de 18 mois**, pas besoin de vous inquiéter de la recharge.



* La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

** Basée sur une utilisation quotidienne de deux heures. La durée de vie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode d'utilisation.

Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Spécifications d'emballage

	Unité	Colis
N° de référence - zone EMEA	Plusieurs	n/a
Code barres	Plusieurs (EAN-13)	Plusieurs (EAN-14)
Poids	465 g	5 100 g
Longueur	37,00 cm	37,90 cm
Largeur	3,10 cm	17,10 cm
Hauteur/profondeur	15,30 cm	32,10 cm
Volume	1,755 dm ³	0,0208 m ³
1 unité	1	n/a
1 pack intermédiaire	0	n/a
1 colis	10	1
1 palette EURO	780	78
1 conteneur de 6 m	14 280	1428
1 conteneur de 12 m	29 400	2940
1 conteneur de 12 m HQ	33 600	3 360

Contenu

- Clavier sans fil avec pavé tactile
- Nano-récepteur Unifying
- 2 piles AA (préinstallées)
- Documentation utilisateur
- 2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit

Configuration requise

- Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 et versions ultérieures
- Android™ 5.0 ou version ultérieure
- Chrome OS™
- Port USB

Blanc

920-007128 Allemagne
 920-007130 France
 920-007132 Belgique
 920-007134 Suisse
 920-007136 Italie
 920-007138 Espagne
 920-007142 Pays nordiques
 920-007144 Royaume-Uni
 920-007146 International (USA)
 920-007148 Russie
 920-007150 Turquie

Gris foncé

920-007127 Allemagne
 920-007129 France
 920-007131 Belgique
 920-007133 Suisse
 920-007135 Italie
 920-007137 Espagne
 920-007139 Portugal
 920-007141 Pays nordiques
 920-007143 Royaume-Uni
 920-007145 International (USA)
 920-007147 Russie

920-007149 Turquie
 920-007151 République tchèque
 920-007153 Pays arabes
 920-007155 Israël
 920-007157 Hongrie
 920-007161 Bulgarie

