

Référence commerciale : TELEFUNKEN LV10S47ES

Code EAN : 3700410365887



**photo non contractuelle*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lave-vaisselle 10 couverts – Pose libre
- Départ différé 1-24h
- Niveau sonore : 47 dB
- Display : Red LED
- 4 températures : 40°C/ 50°C/ 65°C/ 70°C
- 6 programmes : Prélavage/ Eco / Intensif 65°C / Rapide 30' 40°C / Super 50' 65°C/ Hygiène 70 °C
- Demi-charge (1 mode)
- Indicateur du niveau de liquide de rinçage / sel
- Indicateur de position dans le cycle
- Système de séchage actif
- Protection anti-débordement et anti-fuite
- Sécurité enfant

CONSOMMATION

- Classe énergétique : E
- Classe niveau sonore : C
- Durée programme Eco : 3:18h
- Consommation d'eau par cycle : 11 L
- Consommation d'eau par an : 3 080 L
- Consommation énergétique par cycle : 0,755 kWh
- Tension / Fréquence : 220-240 V / 50 Hz

ESTHETIQUE & DIMENSIONS

- Coloris silver
- Support tasses : 4 ajustables
- Panier à couverts amovible
- Dimension produit emballé : H 89,1 x L 49,4 x P 66,1 cm
- Dimension produit : H 85 x L 44,8 x P 59,8 cm
- Poids brut / net : 42 / 40 kg
- Qté CTR 40HC : 216 pcs / 209 pcs (airbag)