

Robot

Roomba Combo®

2 Essential

robot
Y051040

+ AutoEmpty™ | dock



Aspire et lave en un seul passage

Le robot nettoie la saleté du quotidien grâce à un système de nettoyage en 4 étapes doté de quatre niveaux d'aspiration puissante, une brosse multisurface en poils, une brosse latérale et une lingette pour garder vos sols propres et brillants.



Navigue comme un pro

La navigation intelligente lui permet de nettoyer méthodiquement les sols en lignes droites parallèles, tandis que les capteurs empêchent le robot de tomber dans les escaliers lorsqu'il nettoie autour et sous les meubles.



Se vide tout seul pour que vous n'ayez pas à le faire

Oubliez l'aspirateur pendant des mois avec la base AutoEmpty™. Inutile de risquer de toucher la saleté lorsqu'il est temps de vider le sac, vos mains restent propres grâce à notre sac inclus. Pas de saletés ni de nuages de poussière.



Il se recharge et reprend sa tâche de nettoyage

Nettoie pendant 120 minutes avec une seule charge. Lorsque sa batterie est faible, il se recharge automatiquement puis reprend le nettoyage là où il s'était arrêté.

Numéro SKU : Y051040

Couleur : Noir

UPC : 8851 55043924

EAN : 5061042260925





Noir




Produit

SKU	Y051040
Couleur	Noir
Dimensions du robot (en mm)	335 (L) × 335 (l) × 85 (H)
Poids du robot (en kg)	2,8
Type de filtre	Filtre haute efficacité
Type de batterie	2 600 mAh Li-Ion
Capacité du bac à poussière	400 ml
Capacité du réservoir	200 ml
Dimensions de la base AutoEmpty™ (mm)	297 (L) × 266 (l) × 294 (H)
Poids de la base AutoEmpty™ (en kg)	3,1

Livraison

UPC du conditionnement client	885155043924
EAN du conditionnement client	5061042260925
Dimensions du conditionnement client (en mm)	398 (L) × 381 (l) × 396 (H)
Poids du conditionnement client (en kg)	8,1



Contenu de la boîte

Robot Roomba Combo® Essential 2
Base AutoEmpty™
Bac de récupération de l'eau
Sac d'élimination de la saleté
Lingette de lavage en microfibre
Outil de coupe

Autres fonctionnalités



Nettoyer en mon absence

Avec iRobot OS, votre robot peut démarrer le nettoyage automatiquement quand vous partez de la maison et l'arrêter quand vous rentrez. Ainsi, vous remarquez la propreté, sans être dérangé par le nettoyage.



Compatible avec les assistants vocaux

Couplez le robot Roomba Combo® Essential avec des appareils compatibles Alexa, Siri ou l'Assistant Google¹ pour commander votre nettoyage.



Application iRobot Home

Avec le tableau de bord d'état du robot, les programmes de nettoyage, les rapports Clean Map® et les intégrations Smart Home intuitives, l'application iRobot Home vous offre un contrôle optimal de votre nettoyage.



ANS

d'expertise et
d'innovation
en robotique

¹ Fonctionne avec les appareils compatibles avec Alexa, Siri ou l'Assistant Google. Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com ou de ses sociétés affiliées. Google et Google Home sont des marques de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.