

BRAUN - Accessoire rasoir

Cassette 70S Séries 7 Pulsonic

- Cassette pour rasoirs Braun Séries 7
- Combine grille et bloc couteaux

En 18 mois, votre rasoir Braun rase en moyenne 6 millions de poils : l'équivalent d'un terrain de football. En accomplissant cette vaste tâche, les éléments de coupe connaissent une **usure progressive** qui réduit la **précision** et le **confort** de votre rasage.

En effet, après 18 mois les **lames s'émoussent** et les irritations de la peau peuvent apparaître. C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire de **changer les éléments de votre rasoir**, afin de garder une efficacité de rasage totale.

Sur le modèle **CASSETTE 70S Séries 7 Pulsonic** de **BRAUN**, le changement est encore plus facile car grille et bloc couteaux sont solidaires.

Caractéristiques principales

Type :Grille

Utilisation :Cassette pour changer la tête de rasoir émoussée

Quantité :x 1

Compatible :Rasoir Braun série 7

Poids (kg) :0.5