

ADAPTÉ AU SONOS BEAM

Simple et efficace. Ce support mural vous permet de fixer facilement le SONOS BEAM au mur. En utilisant les emplacements, vous pouvez déplacer le SONOS Beam vers l'avant et vers l'arrière. Il peut par exemple être placé à fleur de mur, mais vous pouvez également le positionner à 25 mm du mur pour une meilleure acoustique ou pour faciliter l'accès aux boutons du dessus.



Si vous n'êtes pas un grand installateur, pas de problème. Une encoche dans le support indique le centre exact afin que vous puissiez l'aligner avec votre téléviseur. En utilisant quatre fentes dans la plaque murale, vous pouvez mettre le SONOS BEAM à niveau même après le perçage. S'il y a un joint lors du perçage, ces fentes offrent également suffisamment de possibilités de sortie pour placer le SONOS BEAM exactement au centre du téléviseur. Les chevilles universelles Fischer sont fournies en standard pour un montage sécurisé du support mural dans tous les types de matériaux de construction.

- Support mural fixe pour SONOS BEAM
- Distance au mur de 0 à 25 mm
- Aide au centrage pour déterminer facilement le centre
- Fentes dans la plaque murale pour un nivellement ultérieur
- Prêt à monter toutes les fournitures sont incluses Incl.
- Bouchons Fischer pour tous types de matériaux de construction
- Disponible en noir et blanc

INFORMATION PRODUIT

UGS :	EAN:	COULEUR:
CMSBFB	8713222016361	Noir
CMSBFW	8713222016378	Esprit

