

FC 4-4 BATTERY SET

Un nettoyage précis : Le FC 4-4 élimine la saleté quotidienne sèche et humide avec précision et rapidité grâce à ses deux modes de nettoyage. Comprend des batteries amovibles et un chargeur rapide Duo.



Référence

1.056-400.0

- Rangement peu encombrant grâce à la poignée amovible
- La quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux peuvent être réglés en fonction de l'utilisation
- Tout en 1 : récupère les saletés sèches et humides en un seul passage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278880761
Appareils sans fil		1
Plateforme batterie		Plateforme de batteries 4 V
Volume du réservoir d'eau propre	ml	400
Volume du réservoir d'eau sale	ml	200
Largeur de travail avec les rouleaux	mm	300
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension	V	nominal 7,2 - 7,4 / max. 8,4
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	2
Performance par charge de batterie	m ²	env. 90 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	env. 30 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie	min	50 / 70
Puissance de sortie	A	2 × 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	3,4
Poids (emballage inclus)	kg	5,8
Dimensions (L × l × h)	mm	225 × 310 × 1200

Équipement

Variante	Batteries et chargeur inclus
Batterie	Batterie Power 2.5 Ah (x2)
Chargeur	chargeur rapide Battery Power 4 V (1 pièce)
Système à deux réservoirs	■
Rotation des rouleaux et quantité d'eau ajustables	■
Paire de rouleaux jaunes	■
Détergents	Nettoyant pour sols Universel RM 536 30 ml
Station d'accueil et de nettoyage	■
Brosse	■
	■ Standard.



Tout en 1 : récupère les saletés sèches et humides en un seul passage

- Un gain de temps de 50 % : La technologie de ramassage des saletés permet de nettoyer sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Aspiration optimale des cheveux et poils avec filtre intégré.
- Nettoie au plus près des bords.



L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération est bien plus agréable

- Système à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la serpillière de sol à essorer à la main et les efforts pour frotter
- Rouleaux lavables en machine jusqu'à 60 °C.



Deux modes de nettoyage

- La rotation des rouleaux et la quantité d'eau sont réglables en fonction du type de saleté et de sol.
- Pour tous les sols durs tels que le carrelage, le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC.
- La faible humidité restante permet de marcher à nouveau sur les sols après environ 2 minutes.


ACCESSOIRES POUR FC 4-4 BATTERY SET 1.056-400.0



1



2



3



4



5



6



7



8

	Référence	Descriptif	
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide Duo Batter	1	2.443-060.0	■
NETTOYEUR DE SOLS			
Rouleaux			
Kit de rouleaux universels jaunes	2	2.055-006.0	■
Set de rouleaux pour pierre	3	2.055-021.0	□
FC Starter Kit	4	2.055-026.0	□
HARTBODENREINIGER			
Nettoyant universel pour sols (500 ml)	5	6.295-944.0	○
Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)	6	6.295-943.0	○
Nettoyant pour parquet ciré (500ml)	7	6.295-942.0	○
Nettoyant pour sols en bois (500 ml)	8	6.295-941.0	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.