

## Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle			EIV734 949596717	
Type de plaque			Built-In Hob	
Nombre de zones de cuisson			4	
Nombre de aires de cuisson			1	
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques)			Induction	
Pour les zones ou aires de cuisson circulaires: diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches	Left Front	∅	21,0	cm
	Left Rear	∅	21,0	cm
	Middle Front	∅	14.5	cm
	Right Rear	∅	24,0	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg	Left Front	EC <sub>cuisson électrique</sub>	179.6	Wh/kg
	Left Rear	EC <sub>cuisson électrique</sub>	177	Wh/kg
	Middle Front	EC <sub>cuisson électrique</sub>	180.2	Wh/kg
	Right Rear	EC <sub>cuisson électrique</sub>	174.6	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg		EC <sub>plaque électrique</sub>	177.9	Wh/kg

### EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances"

#### Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:

- Lorsque vous faites chauffer de l'eau, n'utilisez que la quantité dont vous avez besoin.
- Dans la mesure du possible, placez toujours les couvercles sur les récipients de cuisson.
- Posez les récipients sur la zone de cuisson avant de l'activer.
- Placez les petits récipients sur les zones de cuisson les plus petites.
- Placez les récipients directement au centre de la zone de cuisson.
- Utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud ou pour les faire fondre."