

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns: Label (e.g., PF, S, M, AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, EElhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEEINSPARUNG, TIPS VOR ENERGIEBESPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, RAD FOR ENERGIBESPARING, ENERGIANSÄÅSTUNOUVAJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIASAÄSTUNOUVAJAN OHJEET, PADOMI ENERGIJAS TAUPĀSIANA, Norme di riferimento, Normative references, Normes de référence, Referenznormen, Normas de referencia, Normas de referência, Referensstandarder, Referansestandarder, Vitlenormit, Referencenstandarder, Нормативные документы, Normativilvidet, Normatīvas atsauces). Rows include technical specifications like power consumption (P0, Ps), efficiency (EEI, EEl), flow rate (Q, Qbep), and noise (Lwa) for various models (ROBLIN, BALTIC600).

